Canon

105 カメラユーザーガイド




日本語



- ご使用前に必ずこのカメラユーザーガイドをお読みください。
- 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- CD-ROM内の電子マニュアル(PDF形式)もあわせてご覧ください(p.2)。

カメラと付属品の確認

お使いになる前に、以下のものが入っていることを確認してください。 万一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



電子マニュアルについて 🙄

ソフトウェアのインストール後、デスクトップのショートカットアイコンをクリックすると、以下の電子マニュアル(PDF形式)を参照できます。インストールができないときは、CD-ROM内の「Readme」フォルダからご覧ください。

- はじめよう!おうちブリント カメラとブリンターをつないで印刷するときにお読みください。
- ソフトウェアガイド 付属のソフトウェアを使うときにお読みください。





- メモリーカードは付属されていません。
- 電子マニュアル (PDF形式) をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

はじめにお読みください

試し撮りと撮影内容の補償について

必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。 万一カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかったときの記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることがありますのでご注意ください。

保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で故障や不具合が生じたときは、帰国したあと、別紙の相談窓口へご相談ください。

液晶モニターについて

- 液晶モニターは、強化ガラスで作られていますが、強い衝撃を与えると割れる恐れがあります。安全上の注意(p.9)を十分ご確認ください。なお、割れたときはガラスに触れてけがをしないようご注意ください。
- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99%以上 の有効画素がありますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。
- 液晶モニターに保護シートが貼られているときは、はがしてからご使用ください。

長い時間使う際のご注意

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありません。

やりたいこと目次

撮る

カメラまかせで写真を撮りたい	24
撮影シーンにあわせて撮りたい	54~56

人を上手に撮りた	(U)			
3	ZA			78x
人をきれいに	夜景と人	子供やペット	砂浜で	雪景色で
(p.54)	(p.55)	(p.55)	(p.55)	(p.56)
いろいろなシーン	にあわせて攝	見りたい		
		1. 1. L. C.		=0=
室内で (p.55)		花火 (p.56)		暗い場所で (p.55)

人の顔を上手に撮りたい2	24、	60、	62、	84、	86
ストロボ禁止の場所で撮りたい(ストロボ発光	禁」	上)			.64
自分も一緒に写りたい(セルフタイマー撮影)		61、	62、	68、	81
日時を入れて撮りたい					.67
セピア調や白黒写真で撮りたい					.79
特殊な効果で撮りたい					
(魚眼風、ジオラマ風、ファンタジーナイト					
画像の大きさを変えたい(記録画素数)					.73
連続して写真を撮りたい					.78
ISO感度を変えたい					.75
動く被写体にピントを合わせ続けたい(サーボ	ΆF)			.88
暗い被写体を明るくして撮りたい(i-コントラ)	スト	·)			.91

見る

 画像を見たい	27
自動再生で見たい (スライドショー)	109
テレビで見たい	114
パソコンで見たい	
画像を素早く探したい	106、108
画像を消したい	29、120
画像を誤って消さないようにしたい(保護)	118
動画を撮る/見る	
動画を撮りたい	30
動画を見たい	32、102
TD	
印刷する	
写真をかんたんに印刷したい	132
残っす	
Ame	
画像をパソコンに保存したい	33
その他	
音が鳴らないようにしたい	
海外で使いたい	16、142
画面の表示内容を知りたい	161

目次

このガイドは、1~3章までの説明で、このカメラの基本的な操作やよく使う機能がわかるようになっています。4章以降は高度な機能を説明していますが、読み進めることでステップアップできるようになっています。

カメラと付属品の確認2	カードを物理フォーマット
はじめにお読みください3	(初期化) する51
やりたいこと目次4	節電機能 (オートパワーオフ)52
このガイドの記載について8	
安全上のご注意9	3 いろいろなシーンや よく使う
女主工のこ左思	機能で撮ってみよう53
1 オッチくカメラを	INCIDE CIRCO COS OTO IIIIIIIIIIIII
1 さっそくカメラを 使ってみよう13	いろいろなシーンで撮る54
	効果をつけて撮る57
画面をタッチして操作する14	笑顔を見つけて撮る
充電する15	(スマイル)60
使えるカード(市販品)を確認する 17	ウインクしたら撮る
バッテリーとカードを入れる 17	(ウインクセルフタイマー)61
日付/時刻を設定する	(
表示言語を選ぶ	人が増えたら撮る
	(顔セルフタイマー)62
カードを初期化する22	ストロボを発光させない64
シャッターボタンの押しかた	被写体をもっと拡大する
撮る(こだわりオート)24	(デジタルズーム)65
見る27	日時を入れる67
消す 29	セルフタイマーを使う68
動画を撮る30	
動画を見る32	4 目的の設定にして 撮ってみよう69
パソコンに取り込んで見る	撮ってみよう69
接続マップ37	
 別売アクセサリー38	プログラムAEで撮る70
	明るさを変える (露出補正)71
2 もっとカメラを	ストロボを発光させる71
2 もっとカメラを 知ってみよう41	フォーカスゾーンを変える
	(マクロ撮影/遠景撮影)72
各部のなまえ42	記録画素数(画像の大きさ)を
画面の表示43	変える73
ランプの表示44	を
FUNC.メニューの基本操作	
メニューの基本操作46	ISO感度を変える75
音の設定を変える	色あいを調整する
画面の明るさを変える	(ホワイトバランス)76
カメラの設定を初期状態に戻す 50	連続して撮る78
ハヘノツ政ルを忉州仏忠に庆9 5 0	画像の色調を変える(マイカラー)79

2秒のセルフタイマーで撮る 80 セルフタイマーの時間と 撮影枚数を変える 81 構図を変えて撮る	ピント位置を確認する (フォーカスチェッカー)111 拡大して見る112 画像を切り換えたときの効果を
(フォーカスロック撮影)82	変える 112 タッチアクションでかんたんに
5 もっとカメラを使い こなそう83	操作する113 テレビで見る114
AFフレームモードを変える84 ピント位置を拡大表示する85 ピントを合わせたい被写体を選んで撮る	ハイビジョンテレビで見る
(タッチAF) .86 AFロックで撮る .87 サーボAFで撮る .88	保護する118 まとめて消す120 画像を分類する
測光モードを変える 89 AEロックで撮る 90 FEロックで撮る 90 明るさを補正して撮る	(マイカテゴリー)121 お気に入り設定をする122 回転する124 画像を小さくする(リサイズ)125 画像を切り抜く(トリミング)126
(i-コントラスト) 91 赤目自動補正 92 目をつむった人を確認する 92 スローシンクロで撮る 93 長秒時露光で撮る 94 色を変えて撮る 95	画像の色調を変える (レタッチマイカラー)127 明るさを補正する (i-コントラスト)128 赤目を補正する129
6 動画のいろいろな機能を 使ってみよう97	8 印刷してみよう131
動画モードを変える	印刷する132 かんたん予約と印刷 (DPOF)133 印刷指定 (DPOF)134
AEロック/露出シフト100	
AEロック/露出シフト100 その他の撮影機能の操作方法101 再生機能の操作方法102 編集する103	9 カメラの設定を自分好みに 変えよう
その他の撮影機能の操作方法 101 再生機能の操作方法 102 編集する 103 7 いろいろな再生と編集機能を使ってみよう 105	9 カメラの設定を自分好みに
その他の撮影機能の操作方法101 再生機能の操作方法102 編集する103 7 いろいろな再生と編集機能を	9 カメラの設定を自分好みに 変えよう

このガイドの記載について

Eye-Fiカードを使う	153	撮影機能/FUNC.メニュー一覧 1	64
故障かな?と思ったら	155	メニュー 一覧1	66
画面に表示されるメッセージ一覧	159	主な仕様1	70
画面の表示内容一覧	161	索引1	73
ロズスの取り扱いについて	163		

このガイドの記載について

- カメラのボタンやスイッチは、ボタンやスイッチに表記されている絵文字を使って示しています。
- 画面に表示される絵文字や文言は、[] つきで示しています。
- (1): 注意事項を示しています。
- ②: 困ったときに手助けとなる内容を示しています。
 - ☆:上手に使うためのヒントを示しています。
- (水): 補足説明を示しています。
- (p.xx):参照ページを示しています。xxはページ数を示しています。
- すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。
- このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。

安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリーをお持ちのときは、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。

<u>^</u>

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

 \triangle

注意 傷害を負う可能性がある内容です。

注意 物的損害を負う可能性がある内容です。

▲ 警告

カメラ

ストロボを人の目に近づけて発光しない。

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは1m 以上離れてください。

お子様や幼児の手の届くところで保管しない。

ストラップ:誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。 カード:誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだときは、ただちに医師にご相談く ださい。

- 分解、改造しない。
- 落下などで破損したときは、内部には触れない。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは、使わない。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- 内部に液体や異物などを入れない。

感電、火災の原因となります。

万一、液体や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリーを取り出してください。

指定外の電源は使わない。

感電、火災の原因となります。

バッテリー、バッテリーチャージャー

- 指定外のバッテリーは使わない。
- バッテリーは火に近づけたり、火の中に投げ込まない。
- 水や海水などの液体で濡らさない。
- 分解、改造したり、加熱しない。

落とすなどして強い衝撃を与えない。

バッテリーが破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原因となったり、火災、感電の原因となることがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。

また、バッテリーチャージャーが液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い 上げになった販売店または修理受付窓口にご相談ください。

- バッテリーを充電するときは、指定されたバッテリーチャージャー以外は使わない。
- 電源ブラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを乾いた布で拭き取る。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源ブラグが傷んで いたり、差し込みが不十分なまま使わない。
- 電源プラグや充電端子に金属製のピンやゴミを付着させない。

感電、火災の原因となります。

その他

付属のCD-ROMは、CD-ROM対応ドライブ以外では絶対に再生しない。

音楽用CDプレーヤーで再生してヘッドフォンなどを使用したときは、大音量により聴力障害の原因となります。また、音楽用CDプレーヤーで使用したときは、スピーカーなどの破損の原因となります。

▲ 注意

- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
- レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。

けがやカメラの故障の原因となることがあります。

- 以下の場所で使用・保管しない。
 - 直射日光のあたるところ
 - 40度を超える高温になるところ
 - 湿気やホコリの多いところ

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けが、火災の原因となること があります。また、カメラが熱により変形することがあります。

- 長時間再生すると、不快感を感じることがありますのでご注意ください。
- ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。

やけどや故障の原因となることがあります。

注意

カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けない。

撮像素子が損傷することがあります。

砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにする。

故障の原因となることがあります。

ストロボに汚れやホコリなどの異物が付いたときは、綿棒などで取り除く。

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因になることがありま す。

- バッテリーチャージャーは、使用しないときや充電が終わったときは、コンセントから外す。
- 布などをかけたまま充電しない。

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となります。

使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出して保管する。

カメラにバッテリーを入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることがあります。

バッテリーを廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となります。

ペットの近くにバッテリーを置かない。

バッテリーに噛みついたとき、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の 原因となることがあります。

ズボンのポケットにカメラを入れたまま座らない。

液晶モニターの破損の原因となります。

- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないようにする。
- ストラップにアクセサリーをつけない。

硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因になります。









1

さっそくカメラを使ってみよう

この章では、撮影前の準備、(MID) (オート) モードでの撮影、画像を見る、消すの一連の操作について説明しています。また章の後半では、動画を撮る、見る方法や、パソコンに画像を取り込む方法について説明しています。

ストラップを取り付ける/カメラを構える

- 付属のストラップをカメラに取り付け、撮影時にはカメラを落とさないように、手首に通してお使いください。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボや画面に指がかからないようにしてください。



画面をタッチして操作する

このカメラの画面はタッチパネルになっているため、指で画面をタッチ(触れて)して直感的に操作できます。

タッチ



画面を指で押して放します

● アイコンを選んだり、画像を拡大表示する ときなどに使います。

ダブルタッチ



素早く2回タッチします

再生モードで、画面をインデックス表示に するときなどに使います。

ドラッグ



指を画面に触れたまま移動します

再生モードで、次の画像に表示を切り換えるときや、拡大表示する範囲を変えるときなどに使います。



タッチパネルは圧力を感知するタイプなので、保護シートを貼るとタッチ操作 が感知されにくくなります。

8

うまく操作できないときは?



指でタッチしにくいときは、ストラップについて いる留め具を使って操作します。付属の留め具以 外のとがったもの(鉛筆やペンなど)で操作しな いでください。

なお、思うように項目やボタンを選べないときは、タッチ位置の調整を行ってください(p.144)。

充電する

カメラに付属の充電器を使って、バッテリーを充電します。お買い上げ時はバッテリーが充電されていませんので、必ず充電してからお使いください。



¶ カバーを外す



2 バッテリーを取り付ける

バッテリーと充電器の▲をあわせて、 ①の方向へ押しながら、②の方向へ取り 付けます。



🛐 充電する

- プラグを①の方向へおこして、②コンセントに差し込みます。
- ▶ 充電がはじまり、ランプが赤色に点灯します。
- ▶ 充電は、約1時間55分で完了し、ランプが 緑色に点灯します。



🔼 バッテリーを取り外す

充電器をコンセントから抜き、①の方向 へ押しながら、②の方向へ取り外します。



バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続して充電しないでください。

撮影できる枚数の目安

撮影枚数(枚)	220
再生時間(時間)	5

- 撮影枚数は、CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準によります。
- 撮影枚数は、撮影条件により少なくなることがあります。

バッテリーの残量表示

バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。

画面表示	内容
•	十分です。
• 74	少し減っていますが、まだ使えます。
 (赤く点滅)	残量が少なくなってきました。充電してください。
	残量がありません。すぐに充電してください。

◎ バッテリーと充電器の上手な使いかた

● 充電は使う当日か前日にする

充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によって少しずつ残量が減って いきます。



充電したバッテリーは、▲が見えるように カバーを取り付けます。

長期間の保管方法

バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、カバーを付けて保管してください。バッテリーを使い切らずに長期間(1年くらい)保管すると、バッテリー寿命を縮めたり、性能が劣化することがあります。

• 充電器は海外でも使える

充電器は、AC100~240V 50/60Hzの地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。海外旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

• バッテリーがふくらむ

バッテリー特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーがふくら むことでカメラに入らなくなったときは、別紙の相談窓口へご相談ください。

充電したのにすぐ使えなくなる

バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

使えるカード (市販品) を確認する

- SD(エスディー)メモリーカード(2GB以下)*¹
- SDHC (エスディーエイチシー) メモリーカード (2GBを超える~32GB以下) *1
- SDXC (エスディーエックスシー) メモリーカード (32GBを超える) *1
- MMC (エムエムシー) カード*²
- MMCplus (エムエムシープラス) カード
- HC MMCplus (エイチシーエムエムシープラス) カード
- Eye-Fi (アイファイ) カード (下記参照)
- *1 SD 規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことがあります。
- *2「MMC」は、「MultiMediaCard」の略です。




お使いのOSのバージョンによっては、SDXCメモリーカードをカードリーダー(市販品)に差しても認識されないことがあります。必ずOSの対応状況を事前にご確認ください。

Eye-Fiカードについて

本製品は、Eye-Fiカードの機能(無線送信を含む)を保証するものではありません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。また、Eye-Fiカードの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、認可を取得していないものの使用は認められていません。使用が認められているかご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。

バッテリーとカードを入れる

付属のバッテリーとカード(市販品)をカメラに入れます。



¶ カードのスイッチを確認する

スイッチがあるカードでは、スイッチが下 (「LOCK」側)になっていると撮影できません。「カチッ」と音がするまでスイッチを上に動かします。



2 ふたを開ける

① の方向にふたを動かして、② の方向へ ふたを開けます。

バッテリーとカードを入れる



3 バッテリーを入れる

- バッテリーを図の向きにして、「カチッ」と 音がしてロックされるまで差し込みます。
- 間違った向きでバッテリーを入れると ロックされません。必ずバッテリーがロッ クされる正しい向きで入れてください。



<u>/ |</u> カードを入れる

- カードを図の向きにして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- カードは、必ず正しい向きで入れてください。間違って入れるとカメラの故障の原因となります。




🔓 ふたを閉める

ふたを①の方向にたおして押さえたまま、②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。

(2) [カードがロックされています] が表示された

SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードには、ライトプロテクト(書き込み禁止)というスイッチがついています。このスイッチが「LOCK」側になっていると、画面に[カードがロックされています]と表示され、撮影することや撮った画像を消すことができません。

バッテリーとカードを取り出す



バッテリーを取り出す

- ふたを開け、バッテリーロックを矢印の方向に動かします。
- ▶ バッテリーが出てきます。



カードを取り出す

- 「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、ゆっくり指を放します。
- ▶ カードが出てきます。

1枚のカードに撮影できる枚数の目安

カード	4GB	16GB
撮影枚数(枚)	1058	4334

- カメラが初期状態での枚数です。
- 撮影枚数は、カメラの各種設定、被写体、カードにより変わります。

撮影できる枚数を確認するには?

カメラを撮影モード(p.24)にすると画面で確認できます。

撮影できる枚数



日付/時刻を設定する

はじめて電源を入れると、日付/時刻の設定画面が表示されます。撮影した 画像には、ここで設定した日付/時刻をもとにした日時の情報が記録されま す。必ず設定してください。





¶ 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ [日付/時刻] 画面が表示されます。

)日付/時刻を設定する

- 設定する項目をタッチして選びます。
 - ▶▲と▼が表示されます。
 - ▲か▼をタッチして設定します。

🕜 設定を終える

- [★] をタッチします。
- ▶ 日付/時刻が設定され、[日付/時刻] 画面 が消えます。
- 電源ボタンを押すと電源が切れます。

🕜 電源を入れるたびに [日付/時刻] 画面が表示されるときは?

日付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに [日付/時刻] の設定画面が表示されます。正しく設定してください。

(☆) サマータイムの設定

手順2で [満] をタッチして [兼] にすると、サマータイム (1時間プラスされます。) に設定されます。

日付/時刻用電池について

- カメラには日付/時刻用電池(バックアップ電池)が内蔵されています。バッ テリーを取り出してから約3週間は、設定した日付/時刻が保持されます。
- 日付/時刻用電池は、充電したバッテリーをカメラに入れるか、ACアダプター キット(別売)(p.38)を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で充 雷されます。
- 日付/時刻用電池がなくなると、カメラの電源を入れたときに「日付/時刻] 画面が表示されます。p.20の手順で正しく設定してください。

表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されて います。



ON/OF

¶ 再生モードにする

下ボタンを押します。



2 設定画面を表示する

- 「MENU」をタッチしたままにします。
- 設定画面が表示されます。



🔁 言語を設定する

- 表示したい言語をタッチして選び、「つ] をタッチします。
- ▶表示言語が設定され、設定画面が消えます。

[MENU] が表示されない

カード内に画像があるときは、画面左下の「FUNC」をタッチして、「MENU) を表示します。



言語設定は、「FUNC]、「MENU」の順にタッチすると表示されるメニュー画 面で、「**ff**] タブの「言語」を選んで設定することもできます。


カードを初期化する

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化(フォーマット)することをおすすめします。

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。十分に確認してから初期化してください。

また、Eye-Fiカードでは、初期化する前にカード内のソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

44





O YT

2 [カードの初期化] を選ぶ

- [Ŷ†] タブをタッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして[カードの 初期化]を選びます。
- [カードの初期化] をタッチします。



🕞 初期化する

- [OK] をタッチします。
- ▶確認画面が表示されます。



- [OK] をタッチします。
- ▶ カードが初期化されます。
- ▶ 初期化が終わると [カードの初期化が完了 しました] が表示されます。



■ [OK] をタッチします。



カード内のデータは初期化や消去をしても、ファイル管理情報が変わるだけで、完全には消えません。譲渡や廃棄するときは注意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防いでください。



初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。

シャッターボタンの押しかた

ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから、「全押し」して撮影します。





| 半押し(浅く押してピントを合わせる)

電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピント 合った位置にAFフレームが表示されるま で、浅く押します。

2 全押し (そのまま深く押して撮影する)

- " ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます。
 - シャッター音が鳴っている間は撮影中の ため、カメラを動かさないように注意して ください。

シャッター音の長さが変わる?


- 撮影にかかる時間は、撮影シーンにより変わるため、シャッター音の長さが変わることがあります。
- シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。



シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントが合わない画像になることがあります。

撮る(こだわりオート)

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。人を撮影するときは、顔を自動的に検出して顔にピントを合わせ、顔の明るさや色あいも最適になるよう設定されます。



¶ 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶起動画面が表示されます。



2 四のモードにする

- モードスイッチをAUTOにします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別 するため動作音(カチカチ)がします。
- ▶ 画面の左上にカメラが判別したシーンの アイコンが表示されます。
- ▶ 人の顔が検出されたときはフレームが表示され、顔にピントを合わせます。



3 撮りたいものの大きさを決める

ズームレバーを「動倒へ押すと撮りたいものが大きくなり、「一側へ押すと小さくなります(ズームバーが表示されます)。



ズームバー



/ ピントを合わせたい被写体を選ぶ

- ●ピントを合わせたい人や位置をタッチします(タッチAF)。






AFフレーム

5 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントを 合わせます。
- ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置に青色のAF フレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます(サーボAF)。



♂ 撮影する

- シャッターボタンを全押しして、撮影します。
- ▶シャッター音が鳴り、撮影されます(暗いところでは自動的にストロボが光ります)。
- ▶ 撮影した画像は、約2秒間表示されます。
- 画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを押すと、次の撮影ができます。

p.24の手順で、画面をタッチしないでシャッターボタンを半押ししたときは、カメラが自動的に被写体を判別し、ピントが合った位置にAFフレームが表示されます。



- 緑色のAFフレームが表示されたときはピントと露出が固定されます。
- 被写体が動いていると判断したときは、青色のフレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます(サーボAF)。

シーンのアイコン

カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体 の明るさ、色あいが最適になるよう自動設定されます。

	背景	明る	3U1	青空を	を含む	夕景	暗い	
被写	体		逆光		逆光	ノ京		三脚使用時
人			07/	2	O 7/1	_	P	₾ →*
^	動いている とき	Q=	O F		2	_	-	_
人以風景	外の被写体/	AUTO	3/1	AUTO	7/1	51 / ₂	AUTO	
近く	の被写体	4	W.	*	W.	_	*	-
アイ	コンの背景色	灰	色	水	色	オレンジ色	ń	甘色

*撮影シーンが暗いときに、三脚などでカメラを固定すると表示されます。



シーンによっては、実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがありま す。特に背景がオレンジ色や青色の壁などのときは、[***] や「青空を含む」 アイコン類が表示されて、適切な色調で撮影できないことがあります。そのと きは、**P**モード (p.70) で撮影することをおすすめします。

? こんなときは?

- カメラを被写体に向けると、白や灰色のフレームが表示される カメラが人の顔を検出すると、主被写体と判断した顔には白のフレーム、その 他の顔には灰色のフレームが表示され、一定の範囲で追尾します(p.84)。た だし、被写体が動いていると判断したときは、灰色のフレームが消えます。
- [.ロ.] が点滅表示した 手ブレしやすいので、カメラが動かないように三脚などで固定してください。
- ストロボが光ったのに暗い画像になった 被写体までの距離が遠すぎます。ズームレバーを珊側に押してもっとも広角側 にしたときはレンズ先端から約50cm~3.5m、「¶¶へ押してもっとも望遠側 にしたときは約90cm~2.0mの範囲で撮影してください。
- シャッターボタンを半押ししたときに、電子音が「ピッ」と1回鳴る 撮りたいものが近すぎる可能性があります。ズームレバーを珊側に押してもっ とも広角側にしたときで約5cm以上、「MI側に押してもっとも望遠側にしたとき は約90cm以上離れて撮影してください。

- シャッターボタンを半押ししたときに、ランブ(前面)が点灯する
 暗いところでの撮影では、目が赤く写るのを緩和したり、ピントを合わせるため、ランプが点灯することがあります。
- 撮影しようとしたら、[4] が点滅表示されて撮影できない ストロボ充電中です。充電が終わると撮影できます。

見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



¶ 再生モードにする

- ' ▶ボタンを押します。
 - ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。



つ 画像を選ぶ

- 画面を右方向にドラッグすると、新しい画像から古い画像の順に表示されます。
- 画面を左方向にドラッグすると、古い画像から新しい画像の順に表示されます。
- 画面左端(左の画面の①の枠内)をタッチすると、√が表示され、新しい画像から古い画像の順に表示されます。
- 画面右端(左の画面の②の枠内)をタッチすると、♪が表示され、古い画像から新しい画像の順に表示されます。
- ◆か▶をタッチしたままにすると、画像が 速く切り換わります。
- 約1分経過すると、レンズが収納されます。
- レンズが収納されているときは、もう一度▶ボタンを押すと、電源が切れます。



│ 撮影モードに切り換える

再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。


アクティブ再生

画像を表示しているとき、下の図のようにカメラを指で軽くたたくと、画像 を切り換えることができます。

- 必ずストラップに手首を通した状態で、カメラを落とさないようしっかり 持ってください。
- たたき方によっては画像が切り換わらないことがあります。







前の画像に切り換える

(A) カメラを傾けて画像を切り換える



画面左端の◀をタッチしたまま画像を切り換えて いるとき (p.27)、カメラを図のように傾けると、 画像が速く切り換わります。▶をタッチしている ときは、逆に傾けます。



ドラッグ中、◀か▶をタッチしたままでの画像切り換え中は、画像が粗くなり ます。

消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。



┩ 再生モードにする

- 下ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。



~ 消したい画像を選ぶ

● 画面を左右方向にドラッグして画像を選びます。



3 消す

- 図の方向にドラッグします。
- ▶ [消去しますか?] が表示されます。



- [消去] をタッチします。
- ▶ 表示していた画像が消えます。
- 申止するときは、[キャンセル]をタッチ します。
- 以下の方法でも消去できます。[FUNC.] をタッチしたあと、画面を上下方向にドラッグして[僧] を選んでタッチし、「消去」をタッチします。

動画を撮る

シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの動画撮影ができます。 なお、長時間の撮影を繰り返し行うと、カメラの温度が高くなることがあり ます。これは故障ではありません。



¶ 実モードにする


■ モードスイッチを*果にします。

撮影できる時間



つ 撮りたいものの大きさを決める

ズームレバーを「●」側へ押すと撮りたいものが大きくなり、側へ押すと小さくなります。



🔁 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししてピントを 合わせます。
- ▶ ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回 鳴ります。




⚠ 撮影する

● シャッターボタンを全押しします。











- 撮影がはじまり、[●録画] と撮影時間が表示されます。
- 撮影がはじまったら、シャッターボタンから指を放します。
- 撮影中に構図を変えると、ピント位置はそのままで、明るさや色あいは自動的に調整されます。
- 撮影中はマイクをふさがないでください。
- シャッターボタン以外を操作すると、操作 音も録音されます。

5 撮影を終える

- ⊂ シャッターボタンをもう一度全押しします。
 - ▶電子音が「ピッ」と1回鳴り、撮影が終わります。
 - ▶撮影した動画がカードに記録されます。
 - ▶カード容量がいっぱいになると、自動的に 撮影が終わります。

協 撮影中に撮りたいものを大きくする

撮影中にズームレバーを「中側へ押すと、撮りたいものが拡大できます。ただし、 画像が粗くなり、操作音も録音されます。

撮影できる時間の目安

カード	4GB	16GB
撮影時間	21分23秒	1時間27分37秒

- カメラが初期状態での撮影時間です。
- 連続撮影時間は約10分です。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SDスピードクラス4以上のカードを使用することをおすすめします。

動画を見る

撮影した動画を画面で見ることができます。





□ 再生モードにする

- 下ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。
- ▶動画には [▶] が表示されます。



) 再生する動画を選ぶ

■面を左右方向にドラッグして再生する 動画を選びます。



🛐 再生する

- [▶] をタッチします。
- ▶ 動画が再生されます。
- 再生中に画面をタッチすると停止し、動画 操作パネルが表示されます。
- 再生中に画面を上下方向にドラッグする と音量を変えられます。
- ▶ 再生が終わると、[(▶)] が表示されます。



? パソコンで動画を再生できない

- 付属のソフトウェアをインストールしてください(p.34)。
- パソコンで動画を再生すると、パソコンの環境によっては「フレーム(コマ) 落ちする」、「滑らかに表示されない」、「音声が途切れる」ことがあります。
- 付属のソフトウェアを使ってカードに書き戻すと、カメラで滑らかに再生できます。さらに、テレビにつなげば、臨場感ある動画を楽しめます。

パソコンに取り込んで見る

付属のソフトウェアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで見ることができます。すでにZoomBrowser EX / ImageBrowserをお使いのときは、付属のCDで最新のソフトウェアを上書きインストールしてください。

パソコンに必要なシステム構成

Windows

OS	Windows 7 Windows Vista(Service Pack 1、Service Pack 2を含む) Windows XP Service Pack 2、Service Pack 3
機種	上記OSがブリインストールされていて、USB接続部が標準装備されていること
CPU	静止画 Pentium 1.3GHz以上
	動画 Core2 Duo 1.66GHz以上
RAM	Windows 7 (64bit): 2GB以上 Windows 7 (32bit)、Windows Vista: 1GB以上 Windows XP: 静止画 512MB以上、動画 1GB以上
インターフェース	USB
ハードディスク 空き容量	ZoomBrowser EX:200MB以上* PhotoStitch:40MB以上
ディスプレイ	1,024×768ドット以上

^{*} Windows XPでは、Microsoft .NET Framework 3.0 (最大500MB) 以上のインストールが必要です。お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。

Macintosh

OS	Mac OS X v10.4~v10.6
機種	上記OSがブリインストールされていて、USB接続部が標準装備されていること
СРИ	静止画 PowerPC G4 / G5またはIntelプロセッサー
	動画 Core Duo 1.66GHz以上
RAM	Mac OS X v10.4~v10.5:静止画 512MB以上、動画 1GB以上 Mac OS X v10.6: 1GB以上
インターフェース	USB
ハードディスク 空き容量	ImageBrowser:300MB以上 PhotoStitch:50MB以上
ディスプレイ	1,024×768ドット以上

準備をする

ここでは、Windows VistaとMac OS X v10.5を使って説明をしています。

¶ インストールする


Windows



- ← CDをパソコンのドライブに入れる
 - 付属のCD (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (p.2) をパソコンのド ライブに入れます。

② インストールをはじめる

- [おまかせインストール] をクリックし、表示される画面にしたがって操作を進めます。
- ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、メッセージにしたがって進めます。




● デスクトップ画面が表示されたらCDを取り出します。



Macintosh



- → CD をパソコンのドライブに入れる
 - 付属のCD(DIGITAL CAMERA Solution Disk) (p.2) をパソコンのドライブに入 れます。
- インストールをはじめる
 - CD内の[**] をダブルクリックします。
 - [インストール] をクリックして、表示される画面にしたがって操作を進めます。



) カメラとパソコンをつなぐ

- カメラの電源を切ります。
- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをパソコン に差し込みます。パソコンとのつなぎかた については、パソコンの使用説明書を参照 してください。

🔁 電源を入れる

▶ボタンを押して電源を入れます。

八 カメラウィンドウを表示する

Windows

- [画像をキヤノンカメラからダウンロード します]をクリックします。
- ▶ CameraWindowが表示されます。
- 画面が表示されないときは、[スタート] メニュー
 - ▶ [すべてのプログラム] ▶ [Canon Utilities]
 - ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] を選びます。

Macintosh

- ▶ カメラとパソコンが通信できる状態になると、CameraWindowが表示されます。
- 画面が表示されないときは、Dock(デスクトップ下部に表示されるバー)の [CameraWindow] アイコンをクリックします。





パソコンに取り込んで見る

Windows7をお使いのときは、次の手順でCameraWindowを表示します。

- タスクバーの「๑」をクリックします。
- 表示された画面で、[►] のプログラムを変更するためのリンクをクリック します。
- [画像をキヤノンカメラからダウンロードします] を選び、[OK] をクリックします。
- ●[※] をダブルクリックします。

画像を取り込む/見る



- [カメラ内の画像の取り込み] をクリック したあと、[未転送画像を取り込む] をク リックします。
- ▶パソコンに取り込まれていないすべての 画像が取り込まれます。画像は、撮影日ご とのフォルダに分けられて、「ピクチャ」 フォルダに保存されます。
- [画像の取り込みが完了しました。] が表示 されたら [OK] をクリックしたあと、[×] をクリックして Camera Window を閉じ ます。
- カメラの電源を切り、ケーブルを抜きます。
- パソコンで画像を見る操作は、「ソフトウェアガイド」(p.2)を参照してください。


ソフトウェアをインストールしなくても、カメラとパソコンをつなぐだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。

カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かかることがあります。



- 動画は正しく取り込めません。
- 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
- 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
- OSのバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像や画像に付属する情報が正しく取り込めないことがあります。

接続マップ



別売アクセサリー

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

電源







ACアダプターキット ACK-DC40

家庭用電源でカメラを使えます。カメラを 長時間連続して使うときや、プリンターや パソコンとつなぐときには、このACアダ プターキットをお使いになることをおす すめします(カメラ内のバッテリーは充電 できません)。

バッテリーチャージャー CB-2LY

● バッテリーパックNB-6L用の充電器です。

バッテリーパックNB-6L

● 充電式のリチウムイオン電池です。

注意

指定外の電池/バッテリーを使うと、爆発などの危険があります。使用済みの電池/バッテリーは、各自治体のルールにしたがって処分してください。

Ö

海外での使用について

バッテリーチャージャーやACアダプターキットは、AC100~240V 50/60Hz の地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

その他



カメラをキズやホコリから守ります。



HDMI ケーブル HTC-100

カメラとハイビジョンテレビの HDMITM 端子をつなぐケーブルです。

プリンター





PIXUS シリーズ

キヤノン製PictBridge 対応プリンター

- キヤノン製のPictBridge 対応プリンター をつなぐと、パソコンを使わずに、撮影し た画像を印刷できます。
- 製品の詳細については、ホームページやカタログでご確認いただくか、別紙の相談窓口へお問いあわせください。

アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みあわせてお使いになった場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーので使用をおすすめいたします。


なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーバックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。




2

もっとカメラを知ってみよう

この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の 基本的な操作方法について説明しています。



各部のなまえ





- ① ズームレバー 撮影時: □ (望遠) / (広角) (p.24)
 再生時: Q (拡大) / □ (インデックス) (p.106、112)
- ② シャッターボタン (p.23)
- ③ 電源ボタン (p.24)
- ④ (再生) ボタン (p.27、105、131)
- ⑤ モードスイッチ
- ⑥ ランプ (上面) (p.44)
- ⑦ マイク (p.31)
- ® HDMI端子 (p.116)

- ⑨ ストラップ取り付け部 (p.13)
- ⑩ A / V OUT (映像/音声出力)(p.114) · DIGITAL (デジタル) 端子(p.35、132)
- ⑪ レンズ
- ⑫ ランプ (前面) (p.60~62、68、145)
- ⑬ ストロボ (p.64、71)
- ⑪ スピーカー
- (5) 画面 (液晶モニター) (p.43)
- 16 三脚ねじ穴
- ⑪ DCカプラー端子カバー (p.152)
- ⑩カード/バッテリー収納部ふた(p.17)

モードスイッチ

撮影モードの切り換えは、モードスイッチで行います。



カメラまかせの全自動撮影 (p.24) ができます。


撮影シーンに最適な撮影 (p.54) や各種機能を設定してさまざまな撮 影ができます (p.53、69、83)。

画面の表示

表示の切り換え

画面表示は、[DISP.] をタッチして切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、p.161を参照してください。

撮影時



再生時



- 再生時に [[[--]] をタッチすると、すべての情報やボタンを非表示にできます。この状態で画像を切り換えることもできます (p.27、28)。画面の中央をタッチすると、もとの表示に戻ります。
- 撮影直後の画面表示も、[DISP.] をタッチして切り換えられます。ただし、 簡易情報表示は表示されず、情報は非表示になります。最初に表示される画 面は、[▲] タブの[レビュー情報]で変えられます(p.146)。

撮影時の暗い場所での画面表示

暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図確認しやすくなります(ナイトビュー機能)。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、またはややぎこちない表示になることがあります(記録される画像に影響はありません)。

再生時の高輝度 (ハイライト) 警告

「詳細情報表示」(p.43) にすると、画像上の白トビした箇所が点滅表示されます。

再生時のヒストグラム



暗い ◆ 明るい

●「詳細情報表示」(p.43) のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示しています。また、グラフが右に寄っているときは明るい画像、左に寄っているときは暗い画像となり、露出の傾向を確認できます。

ランプの表示

カメラ上面のランプ(p.42)は、カメラの状態に連動して、点灯/点滅状態が変わります。

色	状態	操作状態
緑	点灯	ディスプレイオフ時 (p.142)
	点滅	カードへの記録/読み出し、各種通信中



ランブが緑色に点滅しているときは、カードへの記録/読み出しや各種通信をしています。「電源を切る」、「カード/バッテリー収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像、カメラ、カードが壊れることがあります。

FUNC.メニューの基本操作

撮影時によく使う機能は、**FUNC.**メニューで設定できます。メニュー項目は撮影モード(p.164~165)によって変わります。また、再生モードでもお使いになれます。



¶ FUNC.メニューを表示する

['] ● [**FUNC**.] をタッチします。



フ メニューを選ぶ

- ★側のメニューを上下方向にドラッグするか、項目をタッチして選びます。
- メニュー以外の場所を上下方向にドラッグすることでも項目を選べます。
- 選んだ項目をもう一度タッチするか、右側のメニューをタッチします。



3 設定する項目を選ぶ

- 右側のメニューを上下方向にドラッグするか、項目をタッチして選びます。
- メニュー以外の場所を上下方向にドラッグすることでも項目を選べます。
- 選んだ項目をもう一度タッチするか、[5]をタッチします。
- ▶設定されてもとの画面に戻ります。
- 左側のメニュー項目を選びなおすときは、 メニュー項目をタッチします。
- 手順2の画面で、右側のメニューの項目を タッチすることでも項目を選べます。



再生モードで、**FUNC**.メニューの© (p.124)、**心** (p.133)、**へ** (p.118)、 ★ (p.123)、**ゅ** (p.29)、**ゅ** (p.117)、**ゅ** (p.121) を選んだときは、右側の項目は表示されません。

メニューの基本操作

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影 [▲] や再生 [▶] などの系統に分けられています。表示される項目は、 モード(p.166~169)によって変わります。



¶ メニューを表示する

「 ○ [FUNC.] をタッチしたあと、**[MENU**] を タッチします。



2 タブを選ぶ

「● タブをタッチするか、ズームレバー(p.42) を左右に動かして、タブを選びます。





③ 項目を選んでタッチする

- 画面を上下方向にドラッグするか、項目を タッチして選びます。
- 選んだ項目をタッチして画面を切り換え、 設定する項目もあります。



⚠ 内容を選ぶ

- 内容の左右に ◀と ▶ が表示される項目では、 ◀か ▶ をタッチします。
- バーが表示される項目では、バーの上で、 設定したい位置をタッチします。


5 設定を終える

- [★] をタッチします。
- ▶通常の画面に戻ります。

音の設定を変える

各ボタンを押したときや撮影のときに鳴る音を、鳴らないようにしたり、音量を変えたりできます。

音を鳴らさない



「FUNC.] をタッチしたあと、[MENU] を タッチします。

ם.

2 [消音] を選ぶ

- [Ŷ↑] タブをタッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして [消音] を 選び、◀か▶をタッチして [する] を選び ます。

音量を変える

する

¶ メニューを表示する

● [FUNC.] をタッチしたあと、[MENU] を タッチします。



2 [音量] を選ぶ

- [Ŷ†] タブをタッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして[音量]を 選び、タッチします。

🕞 音量を変える

画面を上下方向にドラッグして項目を選び、バーの上で設定したい位置をタッチして音量を変えます。

画面の明るさを変える

画面の明るさを変えられます。

¶ メニューを表示する

「FUNC.] をタッチしたあと、「MENU] を タッチします。

2 [液晶の明るさ] を選ぶ

- [Ŷ†] タブをタッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして「液晶の明 るさ] を選び、タッチします。

3 明るさを変える

バーの上で設定したい位置をタッチして 明るさを変えます。





カメラの設定を初期状態に戻す

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。

¶ メニューを表示する

■ [FUNC.] をタッチしたあと、[MENU] を タッチします。



2 [カメラ設定初期化] を選ぶ

- [**f†**] タブをタッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして[カメラ設 定初期化]を選び、タッチします。



⊋ 初期状態に戻す

- [OK] をタッチします。
- ▶カメラが初期状態に戻ります。

② 初期状態に戻らない機能は?

- [竹] タブの [日付 / 時刻] (p.143) 、[言語] (p.21) 、[ビデオ出力方式] (p.115) 、[エリア設定] (p.142) 、[起動画面] に登録した画像(p.139)、[タッチパネル調整] (p.144)
- マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.77)
- ワンポイントカラー (p.95)、スイッチカラー (p.96) で指定した色

カードを物理フォーマット(初期化)する

カードへの画像記録/再生時の読み出し速度が遅くなったときなどに行います。物理フォーマットするとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。十分に確認してから物理フォーマットしてください。

¶ [カードの初期化] 画面を表示する

['] ● p.22の手順1、2の操作を行います。



2 物理フォーマットする

- [物理フォーマット] の左側の枠をタッチ して、[✓] を表示します。
- [OK] をタッチします。
- ▶ 確認画面が表示されます。
- [OK] をタッチします。
- ▶ 物理フォーマットがはじまります。
- ▶ 物理フォーマットが終わると [カードの初期化が完了しました] が表示されます。
- [OK] をタッチします。

₩ 物理フォーマットについて

[カードが異常です] のメッセージが表示されたときや、カメラが正しく動かないときは、物理フォーマットすると使えるようになることがあります。その際、カード内の画像をパソコンなどにコピーしてから物理フォーマットしてください。



- 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、通常の初期化よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に[中止]をタッチすると、初期化を中止できます。中 止してもデータはすべて消去されますが、カードは問題なく使えます。

節電機能(オートパワーオフ)

バッテリーの消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。

撮影モードでの節電機能

約1分間カメラを操作しないと画面が消え、さらに約2分たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し(p.23)すると画面が表示され、撮影できます。

再生モードでの節電機能

約5分間カメラを操作しないと、電源が切れます。



- 節電機能を切ることができます (p.141)。
- 画面が消えるまでの時間を変えられます (p.142)。

3

いろいろなシーンや よく使う機能で撮ってみよう

この章では、シーン別での撮影方法やセルフタイマーなど、よく使う機能について説明しています。



- 撮影シーンにあったモードを選ぶと、撮影に必要な設定はカメラが自動的 に行います。あとは、シャッターボタンを押すだけで撮影シーンに最適な 画像が撮れます。
- ●「ストロボを発光させない」(p.64) ~「セルフタイマーを使う」(p.68) は、**(AUTO**モードになっていることを前提に説明しています。**(AUTO**モード 以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.164~167)。

いろいろなシーンで撮る

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影ができるようにカメラが自動的に設定を行います。



¶ モードスイッチを**凸**にする(p.42)



フ 撮りたいシーンの撮影モードを選ぶ

['] ● [**P**] をタッチします。



- ◆か▶をタッチしたり、画面を左右方向に 素早くドラッグすると、別のシーンモード が表示されます。
- 撮りたいモードをタッチします。



- 選んだシーンモードの説明が表示されます。
- もう一度画面をタッチして決定します。
- [★] をタッチすると、シーンモードを選 ぶ画面に戻ります。

🛐 撮影する



- ◊ 人を撮る (ポートレート)
 - 人をやわらかい感じで撮影できます。



- 夜景や、夜景の中の人をきれいに撮影できます。
- カメラをしっかりと構えれば、三脚がなく ても手ブレを軽減して撮影できます。



子供やペットなど動きまわる被写体でも、 シャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



☆ 室内で撮る (パーティー/室内)

室内でのイベントやパーティーなどの1コマを、自然な色あいで撮影できます。



☆ 暗い場所で撮る (ローライト)

- シーンに応じて (MTD) モードより ISO 感度 が高めに設定されてシャッタースピード が速くなります。そのため、暗い場所でも 手ブレや被写体ブレをおさえて撮影できます。
- 記録画素数は [M] と表示され、2144× 1608画素に固定されます。



🔊 砂浜で人を撮る(ビーチ)

太陽の光の反射が強い砂浜で、人を明るく 撮影できます。



※ 木々や葉を色鮮やかに撮る (新緑/紅葉)

新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色 鮮やかに撮影できます。

いろいろなシーンで撮る



* 雪景色で人を撮る (スノー)

■ 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あい で撮影できます。



※ 花火を撮る(打上げ花火)

● 打上げ花火を色鮮やかに撮影できます。



[爨] では手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (p.147)。



[**M**] [��] [��] では、撮影シーンによってはISO感度(p.75)が高くなるため、画像が粗くなることがあります。

ここで説明した以外にも、次のようなシーンモードがあります。

- 耐 オートシャッター
 - ② スマイル (p.60)
 - 👸 ウインクセルフタイマー(p.61)
 - 🚵 顔セルフタイマー (p.62)
- ♪ Д ワンポイントカラー (p.95)
- /s スイッチカラー (p.96)
- 編 魚眼風 (p.57)
- 過 ジオラマ風(p.58)
- * 長秒時撮影 (p.94)


効果をつけて撮る

いろいろな効果をつけて撮影することができます。

魚眼レンズのような効果をつけて撮る(魚眼風)


魚眼レンズで撮ったようなデフォルメ効果をつけて撮影します。

p.54の手順1~2の操作で[4] を選びます。



2 効果を選ぶ

- [閏] をタッチします。
- ▶ [効果のレベル] が表示されます。



- ▶ 画面で効果が確認できます。
- [★] をタッチします。



撮影する

シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し 撮りをすることをおすすめします。

ミニチュア模型のように撮る(ジオラマ風)

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果を つけて撮影します。

- p.54の手順1~2の操作で[過]を選びます。
- ▶ 画面に白い枠(ぼかさない範囲)が表示されます。

フ 枠の位置と大きさを選ぶ

- 位置を変えるときは、画面をタッチします。
- 大きさを変えるときは、「□」をタッチして、「□」 □□ □□ のいずれかをタッチして選び、「¹つ」をタッチします。

20 \$ 900 PMR 9



⊋ 撮影する



- カメラを縦位置で構えると、枠の向きが変わります。
- シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し撮りをすることをおすすめします。

幻想的な背景で撮る(ファンタジーナイト)

イルミネーションなどの点光源を6種類の指定した形にして、幻想的な背景で人を撮影できます。必ずストロボを使って撮影してください。

□ 「♡↓」 た響ぶ

¶ [≌] を選ぶ

p.54の手順1~2の操作で[除]を選びます。



2 形と大きさを選ぶ

- [☆] をタッチします。
- ▶ [効果選択] が表示されます。



- 図形をタッチして形を選びます。
- ▲か▼をタッチして大きさを選びます。
- 「◆] をタッチします。



3 撮影する



☆ 撮影のポイント

- カメラをしっかり構え、なるべく暗い場所で、動かない点光源を撮影してください。
- ストロボ撮影できる範囲(p.71)内で、人にストロボが当たるように撮影してください。このとき、人にストロボ以外の照明が当たらないようにしてください。



動いている光源を撮影するなど、撮影状況によっては、指定どおりの形に描けないことや、思いどおりの明るさにならないことがあります。

笑顔を見つけて撮る(スマイル)

シャッターボタンを押さなくても、カメラが笑顔を検出するたびに自動で撮影します。





| 撮影枚数の設定、モードの 切り換え(p.61、62)

[む] を選ぶ

- p.54の手順1~2の操作で[動]を選んだ あと、「ご」をタッチします。
- [℃]をタッチして選び、[台]をタッチします。
- ▶ 撮影準備に入ります。
- カメラが笑顔を検出するたびに、ランプ (前面)が光ったあと撮影されます。
- [आ] をタッチすると、笑顔の検出を一時的に中断できます。[आ] をタッチすると 笑顔の検出を再開します。

変額が検出されない

カメラの方を向いて、歯が見えるように口を開けて笑うと検出されやすくなります。

協 撮影枚数を変える

[ご]をタッチしたあと、▲か▼をタッチして枚数を選び、「つ]をタッチすると変えられます。



- 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影が終わったら、他の撮影モードに変えることをおすすめします。
- シャッターボタンを押して撮影することもできます。

ウインクしたら撮る(ウインクセルフタイマー)

被写体にカメラを向けてシャッターボタンを押したあと、カメラがウインクを検出すると、約2秒後に撮影されます。

20 PMC & MARCH MAR

¶[७] を選ぶ

- p.54の手順1~2の操作で[動]を選んだあと、[む]をタッチします。
- [心] をタッチして選び、[台] をタッチ します。

2 構図を決めてシャッターボタンを半 押しする

- 画面の顔をタッチして、ウインクする人を 選びます(タッチAF)。
- シャッターボタンを半押しして、ウインク する人の顔に緑色の枠が表示されている ことを確認します。



3 シャッターボタンを全押しする

▶撮影準備に入り、「ウインクすると撮影します」が表示されます。



/ カメラに向かってウインクする

- ▶枠が表示された人のウインクが検出されると、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止 するときは、画面をタッチします。

? ウインクが検出されない

- 少し長めに、しっかりとウインクしてください。
- 帽子や髪で目が隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクが検出されないことがあります。

人が増えたら撮る(顔セルフタイマー)

協 撮影枚数を変える

手順1の画面で [22] をタッチしたあと、▲か▼をタッチして枚数を選び、[5] をタッチすると変えられます。

- 両目をつむってもウインクとして検出されます。
- ▶ ウインクが検出されないときは、約15秒後に撮影されます。
 - 人がいない構図でシャッターボタンを全押ししたときは、あとから構図に入った人のウインクで撮影が始まります。


人が増えたら撮る(顔セルフタイマー)

集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、構図を決めてシャッターボタンを押したあと、シャッターボタンを押した人が構図に入って顔が検出(p.84)されると、約2秒後に撮影されます。

- p.54の手順1~2の操作で[動]を選んだあと、[む]をタッチします。
- [心] をタッチして選び、[台] をタッチ します

2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

ピントが合った顔には緑色、それ以外の顔には白の枠が表示されていることを確認します。



③ シャッターボタンを全押しする

- ▶撮影準備に入り [顔が増えたら撮影します] が表示されます。
 - ▶ ランプ(前面)が点滅し、電子音が鳴ります。



/ 一緒に写る人が構図に入りカメラに 顔を向ける

- ▶ 新しい顔が検出されると、ランプの点滅 (ストロボ発光時は点灯)と電子音が速く なり、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止 するときは、画面をタッチします。

8

撮影枚数を変える

手順1の画面で [心] をタッチしたあと、▲か▼をタッチして枚数を選び、[台] をタッチすると変えられます。



ー緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約15秒後に撮影されます。

ストロボを発光させない

ストロボを発光させないで撮影することができます。



¶[‡^A] をタッチする



フ [後] を選ぶ

- [⑤] をタッチします。
- もう一度 [3] をタッチして設定します。
- ▶ 設定されると、[3] が表示されます。
- 戻すときは上記の操作で [♣^A] を選びます。

[9] が点滅表示したときは?

手ブレしやすい暗い場所では、シャッターボタンを半押ししたときに画面に [♠] が点滅表示されます。カメラが動かないように三脚などで固定してください。

被写体をもっと拡大する(デジタルズーム)

光学ズームで被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大20倍相当まで拡大できます。ただし、設定した記録画素数(p.73)とデジタルズームの倍率によっては画像が粗くなることがあります。



¶ ズームレバーを[♠]側へ押す

- ▼ ズームできるところまでレバーを押したままにします。
- ▶ 画像が粗くならない最大の倍率になると ズームが止まり、レバーを放すとズーム倍 率が表示されます。



2 もう一度[♠]側へ押す

['] ▶ デジタルズームで被写体がさらに拡大さ れます。

ズーム倍率が青色で表示される

青色で表示されるズーム倍率では、画像が粗くなります。

☆ デジタルズームを切る

デジタルズームを使わないようにするには、[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▲] タブの [デジタルズーム] を選び、[切] を選びます。



光学ズーム時の焦点距離は24~120mm、デジタルズーム時の焦点距離は120~480mm相当です(35mmフィルム換算)。

デジタルテレコンバーター

レンズの焦点距離を1.7倍/2.1倍相当にできます。ズーム操作(デジタルズーム含む)で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードが速くなるため手ブレを軽減できます。

ただし、設定した記録画素数 (p.73) とテレコンバーターの組みあわせによっては、画像が粗くなることがあります。



¶ [デジタルズーム] を選ぶ

- [FUNC.] をタッチしたあと、[MENU] を タッチします。
- [♠] タブをタッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして[デジタル ズーム]を選びます。

2 設定する

- ◆か▶をタッチして倍率を選びます。
- 「↑] をタッチして撮影画面に戻ります。
- ▶ 画面が拡大表示されて、倍率が表示されます。
- 戻すときは [デジタルズーム] で [入] を 選びます。

? 倍率が青色で表示される

- [テレコン1.7x]、記録画素数が [L] [M1] のときは、倍率が青色で表示され、画像が粗くなります。
- [テレコン2.1x]、記録画素数が [L] [M1] [M2] のときは、倍率が青色で表示され、画像が粗くなります。



- 1.7倍/2.1倍時の焦点距離はそれぞれ40.8~204mm/50.4~252mm 相当です(35mmフィルム換算)。
- デジタルズームとは一緒に使えません。

日時を入れる

画像の右下に撮影日時を記録できます。ただし、記録された撮影日時は画像から消せません。あらかじめ日付/時刻が正しく設定されていることを確認してください(p.143)。



¶[日付写し込み]を選ぶ

- [FUNC.] をタッチしたあと、[MENU] を タッチします。
- [๗] タブをタッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして[日付写し 込み] を選びます。

) 設定する

- ◆か▶をタッチして [日付のみ] か [日付 +時刻] を選びます。
- [★] をタッチして撮影画面に戻ります。
- ▶ 設定されると、[日付] が表示されます。



3 撮影する

- ▶撮影した画像の右下に、撮影日または撮影日時が記録されます。
- 戻すときは、手順2の操作で[切]を選びます。



撮影日を入れずに撮った画像でも、以下の方法で撮影日を入れて印刷できます。ただし、撮影日を入れて撮った画像に、撮影日を入れる指定をすると、重複して印刷されることがあります。



- 印刷指定 (DPOF) 機能を使って印刷する (p.134)
- 付属のソフトウェアを使って印刷する 「ソフトウェアガイド」(p.2) を参照してください。
- プリンターの機能を使って印刷する 「はじめよう!おうちプリント」(p.2) を参照してください。

セルフタイマーを使う

集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。

AINC A SS

¶ [۞] をタッチする



フ [66] を選ぶ

- [ओ] をタッチします。
- もう一度 [ᠬ] をタッチして設定します。
- ▶ 設定されると、[6] が表示されます。



3 撮影する

- シャッターボタンを半押しして被写体に ピントを合わせ、シャッターボタンを全押 しします。
- ▶ タイマーがはじまるとランプ(前面)が点滅して、電子音が鳴ります。
- ▶撮影の2秒前になると、ランプ(前面)の 点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が 速くなります。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止 するときは、画面をタッチします。
- 戻すときは、手順2の操作で[Cirr]を選びます。



タイマーの時間と撮影する枚数を変えられます (p.81)。

4

目的の設定にして撮ってみよう

この章では、**P**モードのいろいろな機能を使って、一歩進んだ撮影方法について説明します。



- モードスイッチが
 で、Pモードになっていることを前提に説明しています。
- ▶は、Program AE (プログラムエーイー) の略です。
- この章で説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.164~165)。

プログラムAEで撮る

いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。

AEは、Auto Exposure(オートエクスポージャー)の略で自動露出のことです。

¶ モードスイッチを凸にする (p.42)



つ [P] を選ぶ

● p.54の手順2の操作で [P] を選びます。

]目的に応じて各機能を設定する (p.71∼81)

/1 撮影する

?

シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されたときは?

シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。以下の設定で、適正露出が得られることがあります。

- ストロボを発光させる(p.71)
- ISO感度を高くする(p.75)

明るさを変える(露出補正)

カメラが決めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正できます。



🖣 露出補正を選ぶ

[±0] をタッチします。



露出補正バー

2 明るさを補正する

- 画面の表示を見ながら、露出補正バーの上で設定したい位置をタッチするか、左右方向にドラッグして明るさを補正し、「♪」をタッチします。
- ▶ 設定した補正量が表示されます。

ストロボを発光させる

ストロボを常に発光させて撮影できます。ストロボ撮影できる範囲は、ズームレバーをIM側に押してもっとも広角側にしたときで約50cm~3.5m、「魚」側に押してもっとも望遠側にしたときで約90m~2.0mです。



[4] を選ぶ

[♣^A] をタッチしたあと、[♣] をタッチ します。

- もう一度 [4] をタッチして設定します。
- ▶ 設定されると、[4] が表示されます。

フォーカスゾーンを変える(マクロ撮影/遠景撮影)

近くと遠くの被写体があり、ピントが合いにくいときは、フォーカスゾーン (被写体との距離の範囲)を変えると、より確実なピント合わせができます。

AA AA 海原 ぶたからさくまで演形できます A (標準モード) MENU

┩ フォーカスゾーンを選ぶ

● [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [▲] を選び、タッチします。

2 項目を選ぶ

- 設定したい項目をタッチして選びます。
- もう一度、選んだ項目をタッチして設定します。

	撮影範囲	説明
*	5∼50cm*	近いものだけにピントを合わせます。
•	3m以上	遠いものだけにピントを合わせます。

*ズームレバーをFFF側に押してもっとも広角側にしたとき



マクロ撮影では、ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。



マクロ撮影では、ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[*****] が灰色表示になりピントが合いません。

記録画素数(画像の大きさ)を変える

画像の記録画素数を6種類から選べます。



記録画素数を選ぶ

● [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメ ニューを上下方向にドラッグして「 L] を選び、タッチします。

2 項目を選ぶ

- 設定したい項目をタッチして選びます。
- 右側のメニューを上下方向にドラッグす ると表示される項目もあります。
- もう一度、選んだ項目をタッチして設定し、 します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。



は使えません。

圧縮率(画質)を変える

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に「■1(ファイン)、 (ノーマル) となります。



圧縮率を選ぶ

● [FUNC] をタッチしたあと、左側のメ ニューを上下方向にドラッグして[▲] を選び、タッチします。

2 項目を選ぶ


- 設定したい項目をタッチして選びます。
- もう一度、選んだ項目をタッチして設定し します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

記録画素数と圧縮率を選ぶときの目安

記録画素数	圧縮率	1画像の容量 (約・KB)	撮影できる枚数	
(ピクセル)			4GB	16GB
L (ラージ)		3597	1058	4334
14M/4320×3240		1719	2194	8985
M1 (ミドル1)	4	2302	1652	6769
9M/3456×2592		1100	3352	13727
M2 (ミドル2) 5M/2592×1944	4	1395	2681	10981
		695	5247	21486
M3 (ミドル3) 2M/1600×1200	4	558	6352	26010
		278	12069	49420
S (スモール) 0.3M/640×480	4	150	20116	82367
		84	30174	123550
W (ワイド) 4320×2432	4	2700	1403	5746
		1291	2873	11766

表内の数値は当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。

用紙の大きさで選ぶときの目安



- [\$] は、電子メールで画像を送るときなどに適しています。
- [**W**] はワイドサイズ用紙用です。

ISO感度を変える



¶ ISO感度を選ぶ

['] ● [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [**쪪**] を選び、タッチします。

2 項目を選ぶ

- 設定したい項目をタッチして選びます。
- 右側のメニューを上下方向にドラッグすると表示される項目もあります。
- もう一度、選んだ項目をタッチして設定し します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

ISO AUTO	撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定		
150 150 150 80 100 200	低い	晴天の屋外	
[50 [50 400 800	1	曇り空、夕方	
[50 1600	高い	夜景、暗い室内	

(a) ISO感度を変えるときの目安

- ISO感度を低くすると粗さが目立たない画像になりますが、撮影シーンによっては手ブレがおきやすくなることがあります。
- ISO感度を高くすると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、ストロボの光が遠くの被写体まで届くようになりますが、画像が粗くなります。



- [編] では、シャッターボタンを半押しすると、自動設定されたISO感度が 画面に表示されます。
- [★](p.55) では、シーンに応じて(MID) モードよりISO感度が高めに自動設定されます。

色あいを調整する(ホワイトバランス)

ホワイトバランス(WB)は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機 能です。

ホワイトバランスを選ぶ

● [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメ ニューを上下方向にドラッグして「AWBI を選び、タッチします。

- 2 項目を選ぶ○ 設定したい項目をタッチして選びます。
 - 右側のメニューを上下方向にドラッグす ると表示される項目もあります。
 - もう一度、選んだ項目をタッチして設定し、 します。
 - ▶ 設定した項目が表示されます。

AWB オート	撮影シーンに応じて自動設定
🔆 太陽光	晴天の屋外
🔔 くもり	曇り空や日陰、薄暮
♣ 電球	電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯
₩ 蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3波長型)の蛍光灯
端 蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯
💂 マニュアル	手動設定

マニュアルホワイトバランス

MEN

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色あいで撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。

00 # 67-980% (A)

- p.76の手順2の操作で[♣]を選びます。
- 画面いっぱいに白い無地の被写体が入る ようにして、画面右端の[♣]をタッチ します。
- ▶ 白データが取り込まれて設定されると、画面の色あいが変わります。



白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいに ならないことがあります。

連続して撮る

シャッターボタンを全押ししている間、1秒間に最高約0.7枚の連続撮影できます。



┩ ドライブモードを選ぶ

[FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [□] を選び、タッチします。

2 項目を選ぶ

- [型] をタッチして選びます。
- もう一度 [□] をタッチして設定します。
- ▶ 設定されると、[□] が表示されます。

🕞 撮影する

- ▶ シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。
- セルフタイマー (p.68、80、81)、(p.60、61、62) とは一緒に使えません。
- 資 (p.55) では連続撮影の速度が速くなります。



- 撮影シーンやカメラの設定によっては、一定の間隔で撮影されなかったり、 連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- 連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたときのピント位置と露出に固定されます。
- 撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ストロボが発光するときは、連続撮影の速度が遅くなることがあります。

画像の色調を変える(マイカラー)

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることができます。



¶ マイカラーを選ぶ

● [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [合F] を選び、タッチします。

2 項目を選ぶ

- 設定したい項目をタッチして選びます。
- 右側のメニューを上下方向にドラッグすると表示される項目もあります。
- もう一度、選んだ項目をタッチして設定し します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

_
コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の 色調になります。
コントラストと色の濃さをおさえ、すっきりとした印象 の色調になります。
セピア調になります。
白黒になります。
「あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレッド」の効果をあわせたもので、ポジフィルムのように自然で色鮮やかになります。
人の肌が色白になります。
人の肌が褐色になります。
青色を強調します。空や海などがより鮮やかになります。
緑色を強調します。山や草花などがより鮮やかになりま す。
赤色を強調します。赤い被写体がより鮮やかになります。
画像の色調を自分好みに設定できます (p.80)。


2秒のセルフタイマーで撮る



- [��e] [�w] では、ホワイトバランス (p.76) は設定できません。
- ullet によっては、思いどおりの色にならないことがあります。

カスタムカラー

画像のコントラスト(明暗差)、シャープネス(先鋭度)、色の濃さ、赤、緑、 青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定できます。




画面右端の [C] をタッチします。



- ◀か▶タッチして項目を選び、バーのトで 設定したい位置をタッチします。
- 設定値が右側に行くほど強く/濃く/褐 色(肌色)になり、左に行くほど弱く/薄 く/色白(肌色)になります。
- 「↑] をタッチして設定します。

2秒のセルフタイマーで撮る

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッターボタン を押すときのカメラのブレを防ぐことができます。



[い] を選ぶ

- [(流] をタッチしたあと、[(う)] をタッチ します。
- もう一度 [v3] をタッチして設定します。
- ▶ 設定されると、「ご」が表示されます。
- p.68の手順3の操作で撮影します。

セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える

撮影されるまでのタイマー時間(0~30秒)と、撮影枚数(1~10枚)を 設定できます。

の計 Cio C2 CC カスタム タメマーの時と報えれる 第217年のようます。 中報記文 1039 3 3 次

4 [心] を選ぶ

[⟨m] をタッチしたあと、[⟨c] をタッチ し、すぐに [詳細設定] をタッチします。



) 設定する

- 設定したい項目の◀か▶をタッチして数値 を選びます。
- [★] をタッチして設定を終えます。
- p.68の手順3の操作で撮影します。

₩ 撮影枚数を2枚以上にしたときは?

- 露出やホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。
- タイマー時間を2秒以上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が速くなります。
 - ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。




- 撮影枚数を多くすると、撮影間隔が長くなることがあります。
- カードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終わります。

構図を変えて撮る(フォーカスロック撮影)

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定され、そのまま構図を変えて撮影できます。これをフォーカスロック撮影といいます。





- 撮りたいものを画面の中央にして、シャッターボタンを半押しします。
- AF フレームが、被写体に緑色で表示されていることを確認します。



) 構図を変える

シャッターボタンを半押ししたまま、構図を変えます。

🔐 撮影する

シャッターボタンを全押しします。

5

もっとカメラを使いこなそう

この章では4章の応用編として、さらに多くの機能を使った撮影方法について説明しています。



- モードスイッチが
 で、
 Pモードになっていることを前提に説明しています。
- 「長秒時露光で撮る」(p.94)、「色を変えて撮る」(p.95)は、モードスイッチを (して、それぞれのモードを選んだときの説明をしています。
- この章で説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.164~167)。

AFフレームモードを変える

撮影シーンにあわせて、AF(自動ピント合わせ)フレームモードを変えられます。

[AFフレーム] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▲] タブの [AFフレーム] を選び、◆か▶をタッチして内容を選びます。

顔優先AiAF

- 人の顔を検出して、ピント、露出(評価測光時のみ)、ホワイトバランス ([MM] 時のみ)を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の 顔には最大2つの灰色のフレームが表示されます。
- 検出した顔が動いていると判別したときは、一定の範囲で追尾します。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム (最大9個) が表示されます。サーボAF(p.88)が[入]で顔が検出されないときは、中央にフレームが表示されます。
 - 顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームのみが表示されたときは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの合った位置に緑色のフレーム(最大9個)が表示されます。
 - 顔として検出できない例



- ・被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
- 被写体が暗い、または明るい。
- 顔が横や斜めを向いている、または一部が隠れている。
- 人の顔以外を、誤って検出することがあります。
- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AFフレームは表示 されません。

一点

AFフレームが1点になります。確実なピント合わせに有効です。

- [FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[由] タブの [AFフレームサイズ] で [小] を選びます。
- デジタルズーム (p.65) やデジタルテレコンバーター (p.66) 使用時は、[標準] に設定されます。



シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、黄色のAFフレームと lackbrace します。

ピント位置を拡大表示する

シャッターボタンを半押ししたときに、AFフレームの位置を拡大表示してピントを確認することができます。

¶ [ピント位置拡大] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▲] タブの [ピント位置拡大] を選び、◆か▶をタッチして [入] を選びます。



2 ピントを確認する

- 』 シャッターボタンを半押しします。
 - ▶ [顔優先AiAF] では、主被写体として検出 された顔が拡大表示されます。
 - ▶ [一点] (p.84) では、AFフレームが拡大 表示されます。

☆ 拡大表示されない?

[顔優先AiAF] (p.84) で、顔が検出できないときや、顔が画面に対して大きいとき、[一点] でピントが合わないときは拡大表示されません。



デジタルズーム (p.65)、デジタルテレコンバーター (p.66)、サーボAF (p.88) は拡大表示されません。

ピントを合わせたい被写体を選んで撮る(タッチAF)

目的の人の顔や被写体を選んだり、画面上の位置を指定してピントを合わせ、撮影できます。



リピントを合わせたい顔、被写体また は位置を選ぶ

● 画面上の人や被写体にタッチします。



- ▶ AFフレームモードが [顔優先AiAF] のときは、被写体として認識すると電子音が鳴り、 [゚゚゚゚] 枠が表示されます (動いていてもピントを合わせ続けます)。
 - 被写体として識別されなかったときは、数 秒間点滅したあとに [* *] 枠が消えます。また、ピントを合わせ続けた被写体が認識できなくなったときは、通常の画面に戻ります。
- ▶ AFフレームモードが [一点] のときは、 タッチした位置にAFフレームが表示されます。
- 解除するときは、[5] をタッチします。



2 撮影する

- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合っている枠が緑色の[__]に変わります。
- シャッターボタンを全押しして撮影します。



- 被写体が小さすぎたり動きが速いときや、被写体と背景との明暗差が小さいときは、追尾できないことがあります。
- 【】 や [▲] に設定しても (p.72)、AFフレームモードが [顔優先AiAF] のときに、ピントを合わせる位置を指定すると、[▲] に戻ります。



タッチしたら、画面全体に四角の枠が表示された

四角の枠の外側に顔や被写体があっても、タッチできません。四角の枠内に顔 や被写体を入れてからタッチしてください。

AFロックで撮る

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を放しても、ピント位置は固定されたままになります。



¶ ピントを合わせて固定する

- シャッターボタンを半押ししたまま、画面中央をタッチします。
- ▶ ピントが固定され、[AFL] が表示されます。
- シャッターボタンから指を放してもう一 度画面をタッチすると、[AFL] が消えて解 除されます。



🤈 構図を決めて撮影する

サーボAFで撮る

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



¶ [サーボAF] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▲] タブの [サーボAF] を選び、◀か▶をタッチして [入] を選びます。

フ ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししている間、青 色でAFフレームが表示され、ピントと露 出を合わせ続けます。
- 撮影シーンによっては、ピントが合わなくなることがあります。
- 適正露出が得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を放して、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。



- 暗い場所では、シャッターボタンを半押ししてもAFフレームが青色にならないことがあります。このとき、ピントと露出は固定されます。
- メニューの [★] タブの [ピント位置拡大] は設定できません。
- ◆ セルフタイマー(p.68、80、81)使用時は設定できません。

測光モードを変える

撮影シーンにあわせて、測光モード(明るさを測る特性)を変えられます。



∢ 測光モードを選ぶ

● [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして[図]を選び、タッチします。

2 項目を選ぶ

- 設定したい項目をタッチして選びます。
- もう一度、選んだ項目をタッチして設定します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

③ 評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。
[] 中央部重点 平均測光	画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。
[•] スポット測光	画面中央に表示される [[]] (スポット測光枠) の範囲のみを 測光します。なお、AFフレームモードが [一点] のときは、スポット測光枠はAFフレームに連動します。

AEロックで撮る

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することもできます。

AEは、Auto Exposure (オートエクスポージャー) の略です。



ᆌ 露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 シャッターボタンを半押ししたまま、画面 下部(左の画面の枠内)をタッチします。
- ▶ [AEL] が表示され、露出が固定されます。
- シャッターボタンから指を放してもうー 度画面をタッチすると、[AEL] が消えて解 除されます。

フ 構図を決めて撮影する

FEロックで撮る

ストロボ撮影時の露出を、AEロック撮影(上記)と同様に固定できます。 FEは、Flash Exposure (フラッシュエクスポージャー) の略です。

¶[ϟ]を選ぶ(p.71)



フ ストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 シャッターボタンを半押ししたまま、画画 面下部(左の画面の枠内)をタッチします。
- ▶ ストロボが発光し、[FEL] が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。
- シャッターボタンから指を放してもうー 度画面をタッチすると、[FEL] が消えて解 除されます。

📑 構図を決めて撮影する

明るさを補正して撮る(i-コントラスト)

人の顔や背景など、一部が明るすぎたり暗すぎたりするときは、その部分を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することができます。また、画面全体で明暗差が小さいときは、くっきりした印象となるように自動補正して撮影することができます。





[i-コントラスト] を選ぶ

- [FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▲] タブの [i-コントラスト] を選び、◆か▶をタッチして [自動] を選びます。
- ▶ 設定されると、[C₁] が表示されます。



撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。



撮影した画像を補正することもできます (p.128)。

赤目自動補正

ストロボ撮影時に目が赤く写る現象を、自動補正して撮影できます。





¶ [ストロボ設定] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[☎] タブの [ストロボ設定] を選び、タッチします。

2 設定する

- [赤目自動補正]を選び、◆か▶をタッチして[入]を選びます。
- ▶ 設定されると、[●] が表示されます。



化粧などで目の周りが赤いときは、目以外を補正することがあります。



撮影した画像を補正することもできます(p.129)。

目をつむった人を確認する

撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したときは、[図] を表示して お知らせします。



¶ [目つむり検出] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、
 [▲] タブの [目つむり検出] を選び、◆
 か▶をタッチして [入] を選びます。

つ 撮影する


▶ 目をつむった人を検出したときは、枠と [図] が表示されます。



- [台] [公] で撮影枚数を2枚以上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- [□] では設定できません。

スローシンクロで撮る

人などの主被写体は、ストロボが発光することで明るく撮影され、ストロボ の光が届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを 軽減することができます。





- ●「♣A」をタッチしたあと、「♣」をタッチ します。
- もう一度 [益] をタッチして設定します。
- ▶ 設定されると、「な が表示されます。

2撮影する

- ストロボが光っても、シャッター音が鳴り 終わるまでは主被写体が動かないように してください。
- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。ま た、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影 することをおすすめします (p.147)。

長秒時露光で撮る

シャッタースピードを1~15秒の範囲に設定して、長秒時露光撮影ができます。なお、手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定して撮影します。

¶ [☆] を選ぶ

p.54の手順1~2の操作で [★] を選びます。



フ シャッタースピードを選ぶ

- [¶] [1"] をタッチします。
- バーの上で設定したい位置をタッチするか、バーを左右方向にドラッグしてシャッタースピードを選び、「つ」をタッチします。

🕞 露出を確認する

- シャッターボタンを半押しすると、選んだシャッタースピードの露出で画面が表示されます。
- 手順3でシャッターボタンを半押ししたときの画面の明るさは、撮影される 画像と異なることがあります。
- シャッタースピードが1.3秒以上のときは、撮影後にノイズ軽減処理を行う ため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- 三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします(p.147)。



ストロボが発光すると、白トビした画像になることがあります。そのときは、ストロボを [③] にして撮影します。

色を変えて撮る

画像の色を変えて撮影できます。ただし、撮影シーンによっては、画像が粗くなったり、思いどおりの色にならないてとがあります。

ワンポイントカラー

画面内の指定した1色のみを残し、それ以外を白黒にして撮影できます。

¶ [/A] を選ぶ

p.54の手順1~2の操作で [♣A] を選びます。



⑦[∥】をタッチする

- ▶変更前の画像とワンポイントカラーの画像が交互に表示されます。
- 初期状態では、残る色が緑色に設定されています。



取り込まれた色

3 残す色を指定する

- ●残したい色が中央の枠いっぱいに入るようにして、画面下部の枠をタッチします。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。

/ 残す色の範囲を指定する

- ▲か▼をタッチして、残したい色の範囲を 変えます。
- 指定した色だけを残すときは一の値を大きくします。指定した色に近い色も残すときは+の値を大きくします。
- [★] をタッチすると、撮影画面に戻ります。



ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。

スイッチカラー

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影できます。別の色の取り込みは1色のみです。

¶ [/s] を選ぶ

p.54の手順1~2の操作で [/s] を選びます。

つ [//] をタッチする

- ▶ 変更前の画像とスイッチカラーの画像が 交互に表示されます。
- 初期状態では、緑色を灰色に変えるよう設定されています。



③ 変える前の色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るように指定して 画面下部の左側の枠をタッチします。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。



/ 変えたあとの色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るように指定して 画面下部の右側の枠をタッチを押します。
- ▶指定した色が取り込まれます。

🗷 変えたあとの色の範囲を指定する

- ▲か▼をタッチして、残したい色の範囲を 変えます。
- 指定した色だけを変えるときは-の値を 大きくします。指定した色に近い色も変え るときは+の値を大きくします。
- [★] をタッチすると、撮影画面に戻ります。



- ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。
- 撮影シーンによっては、画像が粗くなることがあります。

6

動画のいろいろな機能を 使ってみよう

この章では、1章の「動画を撮る」「動画を見る」の応用編として、 さらにいろいろな機能を使って動画を撮る、見る方法について説明 しています。




- モードスイッチが見になっていることを前提に説明しています。
- 動画の再生や編集は、▶ ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。

動画モードを変える

3種類のモードから選べます。

¶ モードスイッチを快にする





● 画面の [♥] をタッチし、モードをタッチします。もう一度画面をタッチして決定します。



児 スタンダード

標準モードです。

指定した色以外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変えて撮影できます。操作方法は「色を変えて撮る」(p.95) を参照してください。



[*次*] [*表*] では、撮影シーンによっては、思いどおりの色にならないことがあります

画質を変える

3種類の画質から選べます。



画質を選ぶ

■ [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメ ニューを上下方向にドラッグして[MM] を選び、タッチします。

2 項目を選ぶ

- 設定したい項目をタッチして選びます。
- もう一度、選んだ項目をタッチして設定し します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

画質の一覧

画質(記録画素数/フレーム数)	内容
1280×720画素/30フレーム/秒	ハイビジョン動画です。
640×480画素/30フレーム/秒	標準的な動画です。
図 320×240画素/30フレーム/秒	[M] より記録画素数が小さくなるため、 画質は粗くなりますが、撮影時間を約3倍に できます。

撮影時間の目安

画質	撮影時間		
	4GB	16GB	
1280	21分23秒	1時間27分37秒	
640	46分46秒	3時間11分32秒	
320	2時間23分41秒	9時間48分19秒	

- 当社測定条件によるものです。
- 一度の撮影で動画の容量が4GBになるか、撮影時間が1mmでは約10分、1mm、1mmでは約1 時間になると、自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。 SDスピードクラス4以上のカードを使用することをおすすめします。

AEロック/露出シフト

撮影前に露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変えられます。

¶ ピントを合わせる

● シャッターボタンを半押しして、ピントを 合わせます。

2 露出を固定する

- シャッターボタンから指を放したあと、[図] をタッチすると露出が固定されて露出シフトバーが表示されます。
- [★] をタッチすると解除されます。

🕞 露出を変える

画面を見ながら、◆か▶をタッチして明る さを変えます。

⚠ 撮影する





その他の撮影機能の操作方法

以下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。[表] [表] では、*のついた機能は静止画と同じ操作方法で使えます。

- 被写体をもっと拡大する(デジタルズーム)(p.65) 撮影中にデジタルズームを使えますが、光学ズームは動作しません。そのため、 最大倍率で撮りたいときは、撮影前に光学ズームを最大倍率にしておきます。 撮影中のズーム操作音は記録されます。
- セルフタイマーを使う(p.68)*
- フォーカスゾーンを変える(マクロ撮影/遠景撮影)(p.72)*
- 色あいを調整する(ホワイトバランス)(p.76)
- 画像の色調を変える(マイカラー)(p.79)
- 2秒のセルフタイマーで撮る(p.80)*
- AFロックで撮る(p.87)
- AF補助光 (ランプ) を切る (p.145) *
- 撮影ガイドを表示する (p.147) *[3:2ガイド] は使えません。
- 手ブレ補正の設定を変える (p.147) *[入]、[切] の切り換えができます。
- アイコンの配置を変える(ボタン位置設定)(p.148)*[☑] の位置は変えられません。

再生機能の操作方法

以下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。

- 消す(p.29)
- 画像を素早く探す(p.106)
- 条件で絞り込んで画像を表示する(p.108)
- スライドショーで見る(p.109)
- 画像を切り換えたときの効果を変える(p.112)
- タッチアクションでかんたんに操作する(p.113) 連想再生は呼び出せません。
- テレビで見る(p.114)
- ハイビジョンテレビで見る(p.116)
- 保護する (p.118)
- まとめて消す(p.120)
- 画像を分類する(マイカテゴリー)(p.121)
- お気に入り設定をする(p.122)
- ●回転する(p.124)

「動画を見る」(p.32)で表示される動画操作パネル一覧

- **5** 終了
- **タッチすると音量パネルが表示され、▲か▼をタッチすると音量を変えられます。音量が0のときは「▲)が表示されます。**
- ▶ 再生
- **★** 先頭フレームを表示
- ◆ フレーム戻し (タッチしたままにするとスロー戻し)
- | ▶ フレーム送り (タッチしたままにするとスロー再生)
- 最終フレームを表示
- ※編集 (p.103)



スクロールバーをタッチしたり、左右方向にドラッグしたりすると、表示する フレームを変えられます。

編集する

撮影した動画の前後を1秒単位で削除できます。



🚽 編集範囲を指定する

- 動画再生中に画面をタッチして動画操作 パネルを表示します。
- [◀]]、[┃▶]、スクロールバーをタッチして基準になるフレームを表示します。
- ▶動画1秒ごとに[※]が[※]に変わります。

② [ኈ] または [※] をタッチする

- ▶ [表示シーンを基準に削除します] が表示 されます。
- [※]が表示されているときにタッチしても、「前部を削除」では1つ左側の[№]位置よりも前部、「後部を削除」では1つ右側の[№]位置よりも後部が削除されます。



3 削除する範囲を選ぶ

- [前部を削除] または [後部を削除] をタッチします。
- [前部を削除] では、表示しているシーン より前の部分が約1秒単位で削除されま す。
- ■[後部を削除]では、表示しているシーンより後ろの部分が約1秒単位で削除されます。



/ 編集した動画を保存する

- [新規保存] をタッチします。
- ▶ 別動画として保存されます。
- キャンセルするときは [中止] をタッチします。
- 編集範囲を指定しなおすときは [5] を タッチします。
- 手順4で [上書き保存] を選んだときは、編集内容が上書きされるため、編集前の動画は残りません。
- **(!**)
- カードの空き容量が足りないときは、[上書き保存] しか選べません。
- 動画の保存中にバッテリーがなくなると、保存できないことがあります。編集するときは、フル充電されたバッテリーかACアダプターキット(別売)(p.152)を使うことをおすすめします。

7

いろいろな再生と編集機能を 使ってみよう

この章では、いろいろな画像の再生方法や編集方法について説明しています。

- 上ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。
- 1
- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。
- 編集機能 (p.125~129) は、カードに空き容量がないと使えません。

画像を素早く探す

インデックス表示で画像を探す

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。





¶ インデックス表示にする

- 画面をダブルタッチするとインデックス表示になります。
- ダブルタッチするたびに、表示される画像の数が増えます。
- ズームレバーを■側へ押すことでも、インデックス表示にできます。ズームレバーをQ側に押すと表示される画像の数が減ります。

② 表示画像を切り換える

「 ● 画面を上下方向にドラッグすると、指の動きに合わせて表示が切り換わります。



3 画像を選ぶ

- 画像をタッチすると、タッチした画像が1 枚表示になります。
- 画面を左右方向にドラッグしてオレンジ 色の枠を移動させ、ズームレバーをQ側に 押したままにすることでも、1枚表示にで きます。



タッチパネルは圧力を感知するタイプのため、ダブルタッチで思うようにインデックス表示に切り換わらないときは、少し強めにダブルタッチしたり、ストラップに付いている留め具を使うと切り換わりやすくなります(p.14)。

画像を早く切り換えて探す

画面をドラッグして、画像を一列に表示しながら素早く画像を探せます。また、日付ごとにジャンプすることもできます(スクロール再生)。



- 1枚表示のときに、左右方向にドラッグすると画像が切り換わります。 連続して素早くドラッグすると左の画面が表示されます(スクロール再生)。 この状態で、左右方向にドラッグして画像を選びます。
- 中央の画像をタッチすると1枚表示に戻ります。
- スクロール再生中に画面を上下方向に素早くドラッグすると、日付ごとにジャンプして画像を探せます。





この効果を使わないようにするには、[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして [▶] タブの [スクロール再生] を選び、◆か▶をタッチして [切] を選びます。

条件で絞り込んで画像を表示する

カード内に多くの画像があるときは、条件を指定して表示する画像を絞り込むことができます。この状態で、保護したり(p.118)、画像をまとめて消したり(p.120)することができます。



¶ [♥] を選ぶ

● [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [♥] を 選び、タッチします。

フ 条件を選ぶ

- 設定したい項目をタッチして選びます。
- 右側のメニューを上下方向にドラッグすると表示される項目もあります。
- もう一度、選んだ項目をタッチします。



③ 絞り込み再生で見る

- 表示する対象をタッチして選び、もう一度 タッチします([★] のときを除く)。
- ▶ 絞り込み再生になり、黄色の枠が表示されます。
- 画面を左右方向にドラッグすると選んだ 対象の画像のみが表示されます。
- 手順2で[日]を選ぶと、絞り込み再生が解除されます。

絞り込み条件

★ お気に入り	お気に入り設定した画像(p.122)を表示
○ 日付	指定した撮影日の画像を表示
マイカテゴリー	指定したカテゴリーの画像(p.121)を表示
🧣 ファイルタイプ	静止画または動画のみを表示

対象が選べない?

対象の画像がない条件は、選べません。



まとめて操作する

絞り込み再生をしているときにスライドショーで見ると(p.109)、絞り込んだ画像だけを再生できます。また、次の機能で「すべての絞り込み対象画像」を指定すると、絞り込んだ画像をまとめて操作することができます。

「保護する」(p.118)、「まとめて消す」(p.120)、「印刷指定(DPOF)」(p.134)

スライドショーで見る

カードに記録されている画像を自動的に再生します。1画像の表示時間は約3秒です。





スライドショーをはじめる

- 図の方向にドラッグします。
- ▶ [画像読み込み中] が数秒間表示されたあ と、スライドショーがはじまります。
- 絞り込み再生中(p.108)は、絞り込み対象の画像のみが再生されます。
- 画面をタッチすると、終了します。



- スライドショー中は節電機能が働きません (p.52)。
- FUNC.メニューの [♠] を選び、右側のメニューで、画像が切り換わるとき の効果をタッチすることでもスライドショーをはじめられます。

設定を変える

スライドショーの繰り返しや再生画像1枚あたりの表示時間、切り換えたときの効果を変えられます。画像を切り換えたときの効果(再生効果)は6種類から選べます。

¶ [スライドショー] を選ぶ

■ [FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [スライドショー] を選び、 タッチします。



2 設定する

- 項目をタッチして選び、◆か◆をタッチして設定します。
- [スタート] をタッチすると、指定した設定でスライドショーがはじまります。
- 再生中に画面をタッチすると、メニュー画面に戻ります。



[効果] で [バブル] を選んだときは、[再生間隔] は変えられません。

ピント位置を確認する(フォーカスチェッカー)

撮影時にピント合わせをしたAFフレームの位置や、顔を検出して撮影された顔の部分を、拡大表示することができます。



¶ [DISP.] をタッチして、ピント位置 確認表示にする (p.43)

- 撮影時にピント合わせを行った AF フレームや、顔の位置に白のフレームが表示されます。
- ▶ 再生時に検出された顔の位置には、灰色のフレームが表示されます。
- ▶ オレンジ色のフレームの箇所が拡大表示 されます。



2 拡大表示する箇所を変える

- ズームレバーをQ側へ一度押します。
- ▶ 左の画面が表示されます。
- 複数のフレームが表示されているときは、 [┅]をタッチすると別のフレームに移動します。

🤁 拡大率や表示位置を変える

- ズームレバーを操作したり、右下の拡大表示された画像や [4] [2] をタッチすると、表示倍率が変わります。
- 右下の画像をドラッグすると、表示位置が 変わります。
- [5] か左上の画像をタッチすると、手順 1に戻ります。

拡大して見る





表示位置の目安

拡大する

- 画面をタッチすると拡大表示になり、[●]と [○] が表示されます。
- 繰り返しタッチすると、タッチした位置を 中心に最大約10倍まで拡大できます。
- [ℚ] や [ℚ] をタッチすることでも、拡大、縮小ができます。[ℚ] や [ℚ] をタッチしたままにすると、連続して拡大、縮小ができます。
- 画面をドラッグすると、表示位置が移動します。
- [★] をタッチするともとの大きさに戻ります。
- カメラを指で軽くたたく(p.28)と、拡大したまま画像を切り換えることができます(アクティブ再生)。



ズームレバーをQ側に押すことでも拡大表示でき、押し続けると最大10倍まで拡大できます。また、■側へ押すと縮小表示になり、押し続けると1枚表示に戻ります。

画像を切り換えたときの効果を変える

1枚表示で画像を切り換えたときの見えかた(効果)を、3種類から選べます。



[再生効果] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [再生効果] を選び、◀か▶をタッチして項目を選びます。

タッチアクションでかんたんに操作する

1枚表示のとき、特定の4方向に画面をドラッグすると、それぞれの方向に 登録してある機能を素早く、かんたんに呼び出すことができます。

← に登録されている機能を使う



- 画面を図のようにドラッグします。
- ▶ ★ に登録されている機能が呼び出されます。



- → ↓ ↓ に登録されている機能も同じ ように画面をドラッグして呼び出すこと ができます。
- ▶ タッチアクションに登録されている機能 は変えられます。

タッチアクションの機能を変える

それぞれの方向のドラッグ操作に登録されている機能を、自分好みに変えて 使いやすくすることができます。

1 [タッチアクション設定] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [タッチアクション設定] を 選び、タッチします。



🥤 タッチ操作に機能を登録する

- 画面を上下方向にドラッグして、タッチ操作の方向を選びます。
- ◆か▶をタッチして、タッチ操作に登録する機能を選びます。


登録できる機能

お気に入り	画像をお気に入りに設定したり、解除したりします。	
次のお気に入り画像	次のお気に入り設定された画像を表示します。	
前のお気に入り画像	前のお気に入り設定された画像を表示します。	
次の日の画像	次の日に撮影した最初の画像を表示します。	
前の日の画像	前の日に撮影した最初の画像を表示します。	
連想再生	連想再生を開始します。	
スライドショー	スライドショーを開始します。	
消去 画像を消去します。		
保護	画像を保護したり、解除したりします。	
回転	画像を回転します。	

テレビで見る

付属のAVケーブル(p.2)でカメラとテレビをつなぎ、撮影した画像を見ることができます。

¶ カメラとテレビの電源を切る




~ カメラとテレビをつなぐ

['] ● ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの 端子にしっかりと差し込みます。



ケーブルのプラグを、図のようにテレビの 入力端子へしっかりと差し込みます。

ラレビの電源を入れ、テレビの入力 切り換えをケーブルでつないだ入力 にする



/ カメラの電源を入れる

- ▶ボタンを押して電源を入れます。
- ▶ 画像がテレビに表示されます (カメラの画面には何も表示されません)。
- カメラの画面を操作します。
- 見終わったらカメラとテレビの電源を 切ってから、ケーブルを抜きます。

画像がテレビに正しく表示されないときは?

出力方式(NTSC/PAL)があわないと、画像が正しく表示されません。[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[ff] タブの [ビデオ出力方式] で出力方式を変えてください(日本国内の出力方式は、「NTSC」です)。

テレビにつないでいるときは、次の操作だけができます。

 画像の切り換え 画面を左右方向にドラッグするか、カメラを指で軽くたたきます(p.27、28)。




- タッチアクション(p.113) 連想再生、消去は呼び出せません。
- 拡大 ズームレバーをQ側に押します(p.112)。
- 動画再生 (p.32)

ハイビジョンテレビで見る


HDMIケーブル HTC-100 (別売) を使うと、ハイビジョンテレビにつないで臨場感のある画像を楽しめます。

¶ カメラとテレビの電源を切る



⑦ カメラとテレビをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの HDMI端子に差し込みます。
- ケーブルのプラグを、図のようにテレビの HDMI端子に差し込みます。
- p.114の手順3~4の操作で画像を表示します。



ハイビジョンテレビにつないでいるときは、次の操作だけができます。

- 画像の切り換え 画面を左右方向にドラッグするか、カメラを指で軽くたたきます(p.27、28)。
- タッチアクション(p.113)お気に入り、連想再生、消去は呼び出せません。



拡大 ズームレバーをQ側に押します(p.112)。

• 動画再生 (p.32)

また、操作音は鳴りません。

いろいろな画像を表示する(連想再生)

表示している画像をもとに、4つの画像をカメラが選んで表示します。その中から1つを選ぶとさらに4つの画像が表示されるので、思いがけない順番の再生が楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにおすすめです。





¶ [♀] を選ぶ

- [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [♀] を選び、タッチします。
- ▶4枚の画像が候補として表示されます。

つ 画像を選ぶ

- 次に見たい画像をタッチして選びます。
- ▶選んだ画像が画面中央に表示され、次の4 枚の候補が表示されます。
- ■画面中央の画像をタッチすると、中央の画像が画面いっぱいに表示されます。再度タッチすると、もとの表示に戻ります。
- [★] をタッチすると1枚表示に戻ります。
- このカメラで撮影した静止画だけが連想再生の対象になります。
- 次のときは [♪] を使えません。



- このカメラで撮影した静止画が50枚に満たないとき
- 対象の画像以外を表示しているとき
- 表示する画像を絞り込んでいるとき

保護する

大切な画像をカメラの消去機能(p.29、120)で誤って消さないよう、保護することができます。



[**O-n**] を選ぶ

- [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [◆n] を選び、タッチします。
- ▶ 指定すると [M] が表示されます。
- 解除するときは、もう一度 [FUNC.] をタッチしたあと、画面を上下方向にドラッグして [Om] を選び、タッチします。


1

カードを初期化(p.22、51)すると、保護された画像も消えます。



保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、保護を解除してください。

メニューから操作する



[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [保護] を選び、タッチします。



2 指定方法を選ぶ

- ┛ 指定方法をタッチします。
 - [★] をタッチするとメニュー画面に戻ります。

1枚ずつ指定する



p.118 の手順 2 の操作で [画像指定] を タッチします。




つ 画像を選ぶ

- 画面を左右方向にドラッグして画像を選び、画面をタッチします。
- ▶ 指定されると [✓] が表示されます。
- もう一度画面をタッチすると解除され、 「✓ 〕が消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。



🧣 保護する

- [★] をタッチすると確認画面が表示されます。
- [OK] をタッチします。
- ▶ 保護されます。



すべての画像を指定する



√ [全画像] を選ぶ

p.118の手順2の操作で〔全画像〕をタッチします。

つ) 保護する

● 「保護〕をタッチします。



手順2で [解除] を選ぶと、すべての画像の保護をまとめて解除することができます。

まとめて消す

すべての画像をまとめて消すことができます。消した画像は復元できないので、十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 (p.118) は消えません。



¶ [消去] を選ぶ


[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [消去] を選び、タッチします。



フ 指定方法を選ぶ

- 指定方法をタッチします。
- [★] をタッチするとメニュー画面に戻ります。

1枚ずつ指定する



- 上記の手順2の操作で [画像指定] をタッチします。
- 画面を左右方向にドラッグして画像を選び、画面をタッチします。
- ▶ 指定されると [✓] が表示されます。
- もう一度画面をタッチすると解除され、[√] が消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。



2 消す

- [★] をタッチすると確認画面が表示されます。
- [OK] をタッチします。



すべての画像を指定する



┩ [全画像] を選ぶ

p.120の手順2の操作で [全画像] をタッチします。

つ 消す

['] ● 「OK〕をタッチします。

画像を分類する(マイカテゴリー)

画像を種類別に分類することができます。また、種類別に絞り込んで表示した状態 (p.108) で次の機能を使うと、分類した画像をまとめて操作することができます。

スライドショーで見る (p.109) 、保護する (p.118) 、まとめて消す (p.120)、印刷指定 (DPOF) (p.134)



4 [編] を選ぶ

[FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [★] を 選び、タッチします。



つ) 画像を選び指定する

- 画像を左右方向にドラッグして画像を選びます。
- 分類したい項目をタッチします。
- ▶ 指定されると項目がオレンジ色で表示されます。
- もう一度タッチすると解除され、白色になります。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。

お気に入り設定をする



② 設定する

- [★] をタッチすると確認画面が表示されます。
- [OK] をタッチします。
- 撮影時には、シーンに応じて自動で分類されます。
 - ・物: 顔が検出された画像、または [か] [M] [3] で撮影した画像
 - ・ ・ < (AUTO 時に [№] [※] [※] と判別された画像、または [※] [※] で撮影した画像</p>
 - ・◎ : 「惢] [※] [※] で撮影した画像
- 手順2の画面は、「FUNC」、「MENU」の順にタッチして 「▶」 タブの 「マイカテゴリー」 をタッチすることでも表示できます。

お気に入り設定をする

お気に入りを設定すると、お気に入りの画像だけをかんたんに見たり、絞り込んでまとめて操作できます (p.108)。

¶ 画像を選ぶ

■ 画像を左右方向にドラッグして画像を選びます。



2 お気に入り設定をする

- 図の方向に画面をドラッグします。
- ▶ お気に入りに登録され、簡易情報表示や詳細情報表示のときに、画面に [图] が表示されます。
- もう一度ドラッグするとお気に入りが解除されます。



- Windows 7またはWindows Vistaをお使いのときは、お気に入り設定した画像をパソコンに取り込むと、評価が3(★★★☆☆)に設定されます(動画を除く)。
- タッチ操作に [お気に入り] が登録してあることを確認してからお使いください (p.113)。



お気に入りの画像をかんたんに見る



再生モードで、**→** の方向に画面を指でドラッグすると、お気に入り設定した画像だけを見ることができます。

FUNC メニューから操作する



[★]を選ぶ

- [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [★] を選び、タッチします。
- ▶ お気に入りに登録され、簡易情報表示や詳細情報表示のときに、画面に [★] が表示されます。
- 解除するときは、もう一度 [FUNC.] を タッチしたあと、左側のメニューを上下方 向にドラッグして [★] を選び、タッチ します。

メニューから操作する



┩[お気に入り]を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [お気に入り] を選び、タッチします。

回転する



フ 画像を選ぶ

- 画面を左右方向にドラッグして画像を選び、画面をタッチします。
- ▶ 指定されると [✓] が表示されます。
- もう一度画面をタッチすると解除され、 [√] が消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。



② 設定する

- [★] をタッチすると確認画面が表示されます。
- [OK] をタッチします。

回転する

画像の向きを変えて保存することができます。

© Pie ∴ andesectés?

[FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [@] を選び、タッチします。



2回転する

- [←]か[→]をタッチすると指定した 方向に90度単位で回転します。
- [★] をタッチして設定を終えます。



- 画質が MM の動画は回転できません。
- 手順2の画面は、[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして [下] タブの [回転] をタッチすることでも表示できます。

画像を小さくする(リサイズ)

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。



¶ [リサイズ] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [リサイズ] を選び、タッチします。

つ) 画像を選ぶ

■ 画面を左右方向にドラッグして画像を選び、「OK」をタッチします。



3 大きさを選ぶ

- [M3] [S] [XS] のいずれかをタッチしたあと、[OK] をタッチします。
- ▶ [新規保存しますか?] が表示されます。



<u>/</u>] 新規保存する

- [OK] をタッチします。
- ▶ 別画像として保存されます。



🕓 画像を確認する

- [5] をタッチすると、「保存した画像を表示します」が表示されます。
- [はい] をタッチします。
- ▶ 保存した画像が表示されます。



- 撮影した画像の記録画素数よりも大きくはできません。
- 記録画素数が [Ⅲ] の画像 (p.74) や、手順3で [XS] にした画像は、 編集できません。

画像を切り抜く(トリミング)

撮影した画像の必要な部分を切り抜き、別画像として保存できます。



[トリミング] を選ぶ

● [FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、 [▶] タブの [トリミング] を選び、タッ チします。

画像を選ぶ

■ 画面を左右方向にドラッグして画像を選 び、「OKTをタッチします。

🔁 切り抜く範囲を調整する

- ▶ 画像を切り抜く範囲が枠で表示されます。
- ▶ 左上にもと画像、右下に切り抜き後の画像 が表示されます。
- ズームレバーを操作したり、右下の画像や [●] [○] をタッチすると枠の大きさが 変えられます。
- 左上の画像や右下の画像をドラッグする と枠の位置が移動できます。
- 「ご] をタッチすると、枠の縦構が変えら れます。
- 顔が検出された画像では、左上の画面の顔 の位置に灰色の枠が表示されます。 [日] をタッチすると別の枠に切り換わり枠を 中心にトリミングできます。
- 「新規保存」をタッチします。
- ▶ 「新規保存しますか?」が表示されます。

/ 新規保存して画像を確認する

● p.125の手順4~5の操作を行います。

切り抜き範囲



切り抜き範囲の表示





- 記録画素数が「MI][S]の画像(p.74)や、リサイズした[XS]の画 像(p.125)は、編集できません。
- トリミングできる画像の縦横比率は4:3(縦のときは3:4)固定となります。
- トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像より小さくなりま す。

画像の色調を変える(レタッチマイカラー)

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の内容はp.79を参 照してください。



[レタッチマイカラー] を選ぶ

■「FUNC.]、「MENU」の順にタッチして、 「▶ | タブの [レタッチマイカラー] を選 び、タッチします。

画像を選ぶ

画面を左右方向にドラッグして画像を選 び、「OK]をタッチします。



3 項目を選ぶ

- 項目をタッチします。
- ◆か▶をタッチすると、表示されていない 項目が表示されます。
- [OK] をタッチします。
- ▶ [新規保存しますか?] が表示されます。

/ 新規保存して画像を確認する


● p.125の手順4~5の操作を行います。



- 繰り返し画像の色調を変えると、画質が徐々に低下したり、思いどおりの色 にならないことがあります。
- 撮影時のマイカラー (p.79) と色調が若干異なることがあります。

明るさを補正する(i-コントラスト)

人の顔や背景など、一部が暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差が小さい画像は、くっきりした印象となるように自動補正します。補正方法は、[自動] [弱] [中] [強] の4種類から選べます。補正した画像は別画像として保存します。



¶ [i-コントラスト] を選ぶ

● [FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [i-コントラスト] を選び、タッチします。

つ) 画像を選ぶ

['] ● 画面を左右方向にドラッグして画像を選 び、[OK] をタッチします。



③ 項目を選ぶ

- ◆か▶をタッチして項目を選び、[OK] を タッチします。
- ▶ [新規保存しますか?] が表示されます。

/ 新規保存して画像を確認する

● p.125の手順4~5の操作を行います。

🕜 [自動] では思いどおりに補正されない?

[弱] 「中] 「強] のいずれかを選んで補正します。



- 画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
- 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。

赤目を補正する

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像として保存できます。



√ [赤目補正] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[▶] タブの [赤目補正] を選び、タッチします。

つ) 画像を選んで補正する

- 画面を左右方向にドラッグして画像を選び、[OK]をタッチします。
- ▶ 検出された赤目部分が補正され、補正した 部分に枠が表示されます。
- ■「拡大して見る」(p.112) の操作で画像を 拡大/縮小できます。



③ 新規保存して画像を確認する

- ['] 「新規保存〕をタッチします。
 - ▶ 別画像として保存されます。
 - p.125の手順5の操作を行います。
- 画像によっては、正しく補正されないことがあります。
- (1)
- 手順3で[上書き保存]を選んだときは、補正内容で上書きされるため、補 正前の画像は残りません。
- 保護されている画像は上書き保存できません。





8

印刷してみよう

この章では、撮影した画像を、別売のキヤノン製PictBridge対応プリンター(p.39)で印刷する方法や、印刷する画像の指定方法について説明しています。「はじめよう!おうちプリント」(p.2)もあわせて参照してください。

キヤノン製PictBridge対応プリンター








PIXUS シリーズ

印刷する

撮影した画像は、カメラとPictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンター (別売) を付属のインターフェースケーブル (p.2) でつないで、かんたん に印刷できます。

カメラとプリンターの電源を切る









つ カメラとプリンターをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグ を図の向きにして、カメラの端子にしっか りと差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをプリン ターに差し込みます。プリンターとのつな ぎかたについては、プリンターの使用説明 書を参照してください。

🕤 プリンターの電源を入れる

/] カメラの電源を入れる

▶ボタンを押して電源を入れます。

印刷する画像を選ぶ

● 画面を左右方向にドラッグして画像を選 びます。

印刷する

- [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメ ニューを上下方向にドラッグして [心] を 選び、タッチします。
- ▶ 印刷指定画面が表示されます。

かんたん予約と印刷(DPOF)



- [印刷] をタッチします。
- ▶印刷がはじまります。
- 別の画像を印刷するときは、印刷が終わったあと、手順5~6の操作を繰り返します。
- 印刷が終わったらカメラとプリンターの 電源を切り、ケーブルを抜きます。
- 印刷方法については、「はじめよう!おうちプリント」(p.2)を参照してください。



キヤノン製PictBridge対応プリンター(別売)については、p.39を参照してください。ただし、CP710/510/500/400/330/300/200ではインデックス印刷ができません。

かんたん予約と印刷(DPOF)

撮影直後や画像の再生中にFUNC.メニューで、印刷予約(DPOF)ができます。印刷予約をして、カメラとプリンターをつなぐとかんたんに印刷できます。なお、この指定方法は、DPOF(Digital Print Order Format)規格に準拠しています。

かんたん予約をする

🖣 画像を選ぶ

■画面を左右方向にドラッグして画像を選びます。

2 [凸] を選ぶ(動画は除く)

● [FUNC.] をタッチしたあと、左側のメニューを上下方向にドラッグして [凸] を選び、タッチします。



③ 印刷予約をする

- ▲か▼をタッチして印刷枚数を指定し、 「予約する〕をタッチします。
- 印刷予約を解除するときは、印刷予約した 画像を表示し、手順2の操作を行い、「解 除する」をタッチします。

予約した画像を印刷する

キヤノン製SELPHYシリーズのプリンターを例にして説明します。

印刷される枚数



カメラとプリンターをつなぐ

● p.132の手順1~4の操作を行います。

⊋ 印刷する

- 「すぐに印刷」をタッチします。
- 印刷がはじまります。
- 印刷を中断して再開したときは、続きの画 像から印刷されます。

印刷指定(DPOF)

カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷や 写真店への印刷注文をすることができます(最大998画像)。なお、この指 定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

印刷内容の設定

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定 は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。



[印刷の設定]を選ぶ

■「FUNC.]、「MENU」の順にタッチして、 [心] タブの「印刷の設定」を選び、タッ チします。

② 設定する

- 画面を上下方向にドラッグして項目を選 び、**◆**か**▶**をタッチして設定します。
- 「↑] をタッチすると設定され、メニュー 画面に戻ります。

印刷タイプ	スタンダード	1枚の用紙に1枚の画像を印刷
	インデックス	1枚の用紙に縮小画像を複数印刷
	両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷
日付	入	撮影日を入れて印刷
	切	_
画像番号	入	画像番号を入れて印刷
	切	_
印刷後指定解除	入	印刷後、画像の印刷指定をすべて解除
	切	_

- プリンターまたは写真店によっては、設定した内容が反映されないことがあります。
- ●他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[❶] が表示される ことがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。
 - [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷されることがあります。



- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を [入] にはできません。
- 日付の並びは、[**f**†] タブの [日付/時刻] の設定で印刷されます (p.20)。

1枚ずつ枚数を指定する





→ [印刷する画像を指定] を選ぶ

[FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、 [凸] タブの [印刷する画像を指定] を選び、タッチします。

2 画像を選び枚数を設定する

- 画像を左右方向にドラッグして画像を選び、▲か▼をタッチして枚数を指定します(最大99枚)。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返 します。

印刷指定 (DPOF)

- [インデックス]では、画面をタッチします(枚数の指定はできません)。指定されると[√]が表示され、もう一度枠内をタッチすると解除され、[√]が消えます。
- [★] をタッチすると設定され、メニュー 画面に戻ります。

すべての画像を指定する



4 [すべての画像を指定] を選ぶ

' ● p.135の手順1の操作で [すべての画像を 指定] を選び、タッチします。

つ 印刷指定する

■ [OK] をタッチします。

すべての指定を解除する



┩ [すべての指定を解除] を選ぶ

p.135の手順1の操作で [すべての指定を 解除] を選び、タッチします。

🤈 指定を解除する

● [OK] をタッチします。

9

カメラの設定を自分好みに変えよう

カメラの各種設定を撮影スタイルにあわせて変えられます。 章の前半では、ふだん使う上で便利な機能について説明しています。 章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法に ついて説明しています。

カメラの設定を変える

メニューの [ff] タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定することができます (p.46)。

音を変える

カメラの各種の動作音を変えられます。



- 「音の選択〕を選び、タッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして項目を選び、び、◆かりをタッチして内容を選びます。
 - 1 オリジナルの音が登録されています。 音は変えられません。
 - オリジナルの音が登録されています。
 - 付属のソフトウェアを使って変えられます (p.139)。

機能の説明を表示しない

機能の説明を表示しないようにすることができます。ただし、メニュー(p.46)の説明は常に表示されます。



[機能ガイド] を選び、◆か▶をタッチして[切] を選びます。

起動画面を変える

電源を入れたときに表示される起動画面を変えられます。



- 「記動画面」を選び、タッチします。
- 内容をタッチします。
 - 起動画面は表示されません。
 - オリジナルの画像が登録されています。 1 画像は変えられません。
 - オリジナルの画像が登録されています。 2 撮影した画像を登録したり、付属のソフ トウェアを使って変えることができます。

撮影した画像を起動画面にする

▶ボタンを押して、再生モードにすると登録できます。



- Maria Carlos

- ■「記動画面」を選び、タッチします。
- [2] をタッチしたあと、「๗」をタッチ します。
- 画面を左右方向にドラッグして画像を選 び、「OK]をタッチします。
- ▶ 「登録しますか?」が表示されます。
- [OK] をタッチします。



起動画面を登録すると、以前の登録内容は消えます。

付属のソフトウェアで音や起動画面を登録する

付属のソフトウェアに用意されている専用の各種動作音や起動画面を、カメラ に登録することができます。また、CANON iMAGE GATEWAYからダウン ロードした専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することもできます。 詳しくは「ソフトウェアガイド」(p.2) を参照してください。

画面の配色を変える



■ [配色設定] を選び、 ◆か ▶ をタッチして内容を選びます。

画像番号のつけかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に0001~9999の番号がつけられ、1つのフォルダに2000枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変えることができます。



[画像番号] を選び、◆か▶をタッチして内容を選びます。

通し番号	画像番号9999の画像が撮影 /保存されるまでは、カード を交換して撮影しても連番に なります。
オートリセット	カードを交換したり、フォル ダが新しく作られたときは、 画像番号が0001に戻ります。



- [通し番号] [オートリセット] とも、交換するカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号0001の画像から順に保存したいときは、初期化 (p.22、51) したカードをお使いください。
- フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアガイド」を参照してください(p.2)。

フォルダを撮影日ごとに作る

撮影した画像を保存するフォルダは月ごとに作成されますが、撮影日ごとに 作成することもできます。



- 「フォルダ作成」を選び、◆か▶をタッチし、 て「毎日〕を選びます。
- 撮影日ごとに新しいフォルダが作られ、撮 影した画像が保存されます。

レンズ収納時間を変える

撮影状態から▶ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズが収納 されます (p.27)。 下ボタンを押すとすぐにレンズが収納されるようにした いときは、収納時間を「0秒」に設定します。



「レンズ収納時間」を選び、◆か▶をタッチ して「0秒〕を選びます。

節電機能を切る

節電機能(p.52)を[切]にできます。バッテリーの消耗を防ぐため、通 常は「入」をおすすめします。



- [節電] を選び、タッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして「オートパ ワーオフ]を選び、 ◆か ▶ をタッチして 「切」を選びます。
- ●「切〕にすると筋雷機能は働きません。電 源の切り忘れに注意してください。

画面が消えるまでの時間を変える

節電機能(p.52)が働いて、画面が自動的に消えるまでの時間を設定できます。なお、[オートパワーオフ]が[切]のときも働きます。



- [節電] を選び、タッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして[ディスプレイオフ]を選び、◆か▶をタッチして時間を選びます。
- バッテリーの消耗を防ぐため、通常は[1 分]以下をおすすめします。

世界時計を使う

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先(旅行先)のエリアを登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。

A 2010.02.02 10:00

| 自宅のエリアを設定する

- ●「エリア設定」を選び、タッチします。
- はじめて設定するときは、左の画面が表示 されていることを確認し、[エリア設定] をタッチします。
- ◆か ▶ をタッチして自宅エリアを選びます。[※] をタッチすると、サマータイム (1時間プラスされます)を設定できます。
- [★] をタッチします。



2 訪問先のエリアを設定する

- [★訪問先] をタッチしたあと、[エリア 設定] をタッチします。
- ◆か▶をタッチして訪問先エリアを選びます。
- 手順1と同じように、サマータイムも設定できます。
- [★] をタッチします。



⊋ 訪問先のエリアに切り換える

- [★訪問先] をタッチしたあと、[★] を タッチします。
- ▶ [エリア設定] や撮影画面(p.161)に [★] が表示されます。



[★] の状態で日付/時刻を変える(下記)と、[希自宅] の日時も自動的に変わります。

日付/時刻を変える

日付/時刻を、現在の設定から変えられます。



- [日付/時刻] を選び、タッチします。
- 設定する項目をタッチし、▲か▼をタッチ して設定します。

タッチ位置を調整する

タッチ操作で思うように項目やボタンを選択できないときは、タッチ画面調整を行います。正確に調整するために、必ず、ストラップについている留め具を使って調整してください。





- [タッチ画面調整] を選び、タッチします。
- 画面に表示される ♣を、ストラップについている留め具でタッチします(p.14)。
- 画面の表示にしたがって、左上、左下、右下、右上の順で、4回タッチします。



付属の留め具以外のとがったもの(鉛筆やペンなど)で操作しないてください。

撮影機能の設定を変える

モードスイッチをモードにし、メニューの [♠] タブで設定します (p.46)。



ここで説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.166~167)。

AF補助光(ランプ)を切る

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるためにランプ(前面)が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



[AF補助光] を選び、◀か▶をタッチして 「切] を選びます。

赤目緩和機能(ランプ)を切る

暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和する ため、ランプ(前面)が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



- [ストロボ設定] を選び、タッチします。
- 画面を上下方向にドラッグして[赤目緩和 ランプ]を選び、◀か▶をタッチして[切] を選びます。

撮影直後の画像表示時間を変える

撮影直後に画像が表示される時間を変えられます。



[撮影の確認] を選び、◆か▶をタッチして 内容を選びます。

2~10秒	設定した時間だけ画像を表示します。
ホールド	シャッターボタンを半押しするまで 画像を表示します。
切	画像は表示されません。

撮影直後の画面表示を変える

撮影直後の画面表示を変えることができます。



□ [レビュー情報] を選び、 ◆か ▶ をタッチして内容を選びます。

非表示	撮影した画像だけを表示します。					
詳細表示	詳細情報表示(p.43)になります。					
ピント確認	AFフレームの位置を拡大表示して、 ピントを確認することができます。 操作方法は、「ピント位置を確認す る(フォーカスチェッカー)」 (p.111) と同じです。					

撮影ガイドを表示する

撮影のときに垂直、水平の目安になる格子線や、L判、はがきなど、縦横比が3:2の用紙に印刷するときの目安となるガイドを、画面上に表示することができます。



[撮影ガイド] を選び、◆か▶をタッチして 内容を選びます。

グリッドライン	格子線が画面に表示されます。
3:2ガイド	上下に灰色の帯が表示されます。この部分は縦横比が3:2の用紙に印刷されません。
両方	グリッドラインと3:2ガイド の両方が表示されます。



- 「▼] では、「3:2ガイド」「両方」は設定できません。
- 「グリッドライン」は画像に記録されません。
- [3:2ガイド] の灰色の部分は、印刷されない領域を示しています。実際の画像は、灰色の部分も画像として記録されます。

手ブレ補正の設定を変える



[手ブレ補正] を選び、◆か▶をタッチして 内容を選びます。

入	常時手ブレを補正します。画面上で相正効果が確認できるため、構図の確認やピント合わせがしやすくなります。
撮影時	撮影される瞬間のみ手ブレを補正しま す。
流し撮り	上下方向だけブレを補正します。横方向に動いているものをカメラで追いかけて撮影するときに適しています。

手ブレを補正しきれないときは、三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[切]にすることをおすすめします。



• [流し撮り] は、カメラを横位置にして撮影してください。カメラが縦位置では補正されません。

アイコンの配置を変える(ボタン位置設定)

撮影画面に表示される「FUNC.」や「DISP.」などのアイコンの配置を変えることができます。





🛾 設定画面を表示する

- 撮影画面でいずれかのアイコンをタッチ したままにします。
- [ボタンの位置を変えられます] が表示されたら、指を画面から放します。

2 配置を変える

- 配置を変えたいアイコンを移動先にドラッグします。
- ▶ アイコンが移動します。
- 移動先に別のアイコンがあるときは、ドラッグしたアイコンと入れ換わります。

🤁 終了する

● [終了] をタッチします。



手順2の画面は、「FUNC.]、「MENU」の順にタッチして [▲] タブの [ボタン位置設定] をタッチすることでも表示できます。

おすすめの配置にする

アイコンの配置をまとめて変えることができます。



- 上記の手順1の画面で [おすすめから選択] をタッチします。
- アイコンの配置をタッチします。
- [OK] をタッチします。
- [キャンセル]をクリックすると、もとの 配置のまま設定画面に戻ります。

再生機能の設定を変える

▶ボタンを押して、メニューの [▶] タブで設定します (p.46)。

アクティブ再生機能を使わない

カメラを指で軽くたたいたり、傾けたりして画像を切り換えるアクティブ再 生機能(p.28、112)を動作しないようにできます。



[アクティブ再生] を選び、◀か▶をタッチ して「切」を選びます。

再生したときに表示する画像を選ぶ



[再生開始位置] を選び、◆か▶をタッチして内容を選びます。

前回の画像 再生したときに、前回最後に再生した画像が表示されます。 再生したときに、撮影した最新画像が表示されます。



10

カメラを使うときに役立つ情報

ACアダプターキット(別売)、Eye-Fiカード(別売)の使いかたや、「故障かな?と思ったら」のほか、画面表示の一覧やカメラの機能一覧を掲載しています。また、章の最後には索引を掲載しています。

家庭用電源でカメラを使う


ACアダプターキットACK-DC40(別売)を使うと、バッテリーの残量を 気にせずにカメラを使うことができます。

カメラの電源を切る




カプラーを入れる

- ふたを開き (p.17)、カプラーを図の向き にして、「カチッ」と音がしてロックされ るまで差し込みます。
- ふたを閉めます(p.18)。



③ プラグをカプラーにつなぐ

カバーを開き、アダプターのプラグをカプ ラーの端子にしっかりと差し込みます。



/ 電源コードを取り付ける

- 電源コードをアダプターに差し込み、プラ グをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えま す。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってか らプラグをコンセントから抜いてくださ W.



カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。撮影 した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。

Eye-Fiカードを使う

Eye-Fiカードを使うときは、その国や地域で使用が認められているか、必ず事前にご確認ください(p.17)。

セットアップしたEye-Fiカードをカメラに入れると、撮影した画像をワイヤレスでパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップロードしたりできます。

画像の転送はEye-Fiカードの機能です。カードのセットアップ方法、使用方法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するかカードメーカーにお問い合わせください。

Eve-Fiカードの使用中は次のことに注意してください。

- [Eye-Fi通信] を [しない] に設定 (p.154) しても、電波が発信されることがあります。病院や航空機内など電波の発信が禁止されている場所では、 事前にEye-Fiカードを取り出しておいてください。
- 画像が転送できないときは、カードやパソコンの設定を確認してください。 詳細はカードの使用説明書を参照してください。
- 1
- 無線LANの接続状態によっては、画像の転送に時間がかかったり、転送が中断することがあります。
- Eye-Fiカードは、通信機能があるため、熱くなることがあります。
- バッテリーの消耗が早くなります。
- カメラの動作が遅くなります。[Eye-Fi通信]を[しない]に設定(p.154)にすると解決することがあります。

Eye-Fiカードをカメラに入れると、撮影画面(情報表示時)や再生画面(簡易情報表示時)で通信状態を確認できます。

❤ (灰色点灯)	未接続
膏(白点滅)	接続中
❤ (白点灯)	転送待機
중 (アニメーション)	転送中
6	中断
1	Eye-Fiカード情報取得エラー(電源を入れなおしてください。 繰り返し表示される場合は、カードの異常が考えられます。)


転送した画像には、▼が表示されます。



画像の転送中は、節電機能は働きません (p.52)。

通信情報を確認する

Eye-Fi通信の接続先SSIDや通信状態を確認できます。



[通信情報一覧] を選ぶ

- ■「FUNC.]、「MENU」の順にタッチして、 [**f†**] タブの [Eve-Fi設定] を選び、タッ チレます。
- 「诵信情報―覧」をタッチし、もう一度「诵 信情報一覧〕をタッチします。
- ▶ 通信情報一覧が表示されます。


Eye-Fi通信をしない

Eve-Fi通信をしない設定にできます。



[Eve-Fi通信] で [しない] を選ぶ

- [FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、 [**f†**] タブの [Eve-Fi設定] を選び、タッ チします。
- [Eve-Fi通信] を選び、◆か▶をタッチして [しない] を選びます。



[Eye-Fi設定] は、Eye-Fiカードを入れているときにだけ表示されます。

故障かな?と思ったら

「カメラが故障したのかな?」と考える前に、下記の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の相談窓口へご相談ください。

雷源

電源ボタンを押してもカメラが動作しない

- 指定されたバッテリーで、残量があることを確認してください (p.16)。
- バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください(p.18)。
- カード/バッテリー収納部ふたが閉じているか確認してください(p.18)。
- バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数回入れなおしてください。

バッテリーの消耗が早い

低温下ではバッテリー性能が低下します。端子カバーを付けて、ボケットなどでバッテリーを温めてからお使いください。

レンズが出たままで収納されない

電源を入れたまま、カード/バッテリー収納部ふたを開けないでください。ふたを閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください(p.18)。

テレビ表示

テレビに表示できない/画面が乱れる(p.115)

撮影

撮影できない

• 再生モードのとき (p.27) は、シャッターボタンを半押ししてください (p.23)。

暗い場所での画面表示がおかしい(p.44)

撮影中の画面表示がおかしい

以下のときは、静止画には記録されませんが、動画には記録されます。注意してください。

- カメラに強い光があたると、表示が黒くなることがあります。
- 蛍光灯下で撮影すると、画面がちらつくことがあります。
- 明るい光源を撮影すると、画面に赤紫色の帯が表示されることがあります。なお、動画のときは、露出シフトをすると目立たなくなることがあります(p.100)。

シャッターボタンを押したら、画面に [4] が点滅表示されて撮影できない (p.27) シャッターボタンを半押ししたときに、[4] が表示される (p.64)

- [手ブレ補正] を [入] にしてください (p.147)。
- ストロボを [4] にしてください (p.71)。
- ISO感度を高くしてください(p.75)。
- 三脚などでカメラを固定してください。

画像がボケて撮影されている

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください (p.23)。
- 撮影距離範囲内に被写体を収めて撮影してください(p.170)。
- [AF補助光] を [入] にしてください (p.145)。
- 意図しない機能(マクロ撮影など)が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AFロックで撮影してください(p.82、87)。

シャッターボタンを半押ししても、AFフレームが表示されずピントが合わない

被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度か繰り返すとAFフレームが表示され、ピントが合うことがあります。

被写体が暗すぎる

- ストロボを [4] にしてください (p.71)。
- 露出補正で明るさを調整してください (p.71)。
- i-コントラストで補正してください(p.91、128)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください(p.89、90)。

被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボを [⑤] にしてください (p.64)。
- 露出補正で明るさを調整してください(p.71)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください (p.89、90)。
- 被写体にあたっている照明を弱めてください。

ストロボが光ったのに暗い画像になった (p.26)

- ISO感度を高くしてください(p.75)。
- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(p.71)。

ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(p.71)。
- ストロボを [③] にしてください (p.64)。

ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る

空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

画像が粗い感じになる

- ISO感度を低くして撮影してください(p.75)。
- 撮影モードによってはISO感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります (p.56、75)。

目が赤く写る (p.92)

• [赤目緩和ランブ] を [入] に設定してください (p.145)。ストロボ撮影のときは、ランプ (前面) (p.42) が点灯して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影できません。また、写される人がランプを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と効果が上がります。

カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった

• カードをこのカメラで物理フォーマットしてください(p.51)。

撮影機能やFUNC.メニューの設定ができない

• 設定できる項目は撮影モードによって異なります (p.164~167)。

動画撮影

正しい撮影時間が表示されない、または中断される

 カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。 撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が撮影 されています(p.31、99)。

画面に [**●**] が表示され、撮影が自動的に終わった

カメラの内部メモリーが少なくなりました。以下の方法を試してください。

- カードをこのカメラで物理フォーマットする(p.51)。
- 画質を変える(p.99)。
- 書き込み速度の速いカードを使う (p.99)。

ズームできない

• 撮影中はデジタルズームを使えますが、光学ズームは動作しません(p.101)。

再生

再生できない

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファイル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアガイド」(p.2)を参照してください。

再生が中断する、または音声が途切れる

- このカメラで初期化したカードをお使いください(p.51)。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。
- パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム(コマ)落ちしたり、音声が途切れたりすることがあります。

画面

思いどおりにタッチ操作ができない

- タッチパネルは圧力を感知するタイプのため、少し強めにタッチしたり、ストラップについている留め具を使うと切り換わりやすくなります(p.14)。
- タッチ位置の調整を行ってください(p.144)。

画面右上に [!] が表示される

• 指が画面の右上を触っています。指を画面から放してください。

パソコン

画像をパソコンに取り込めない

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、以下の操作で画像の取り込み 速度を遅くすることで、問題が解決できることがあります。

カメラの電源をいったん切ります。シャッターボタンを全押しし、ズームレバーを
 ●側に押した状態で
 ●ボタンを押して電源を入れます。続いて、ズームレバーを
 ●側に押します。表示された画面で
 [B] をタッチして選び、もう一度タッチします。

Eye-Fiカード

画像が転送できない(p.153)

画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、以下のように対応してください。

カードがありません

• カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます(p.18)。

カードがロックされています

 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードのスイッチが 「LOCK」側(書き込み禁止)になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り 換えます (p.17)。

記録できません

カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます (p.18)。

カードが異常です(p.51)

初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示が出るときは、別紙の相談窓口へ ご相談ください(p.18)。

カード残量が足りません

カードの空き容量がないため、撮影(p.24、53、69、83)や編集(p.125~129)はできません。画像を消して(p.29、120)空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します(p.18)。

顔を検出できませんでした

[西] で、顔以外をタッチAFで選ぼうとしました。

タッチAFできません

- タッチAFができない撮影モードです(p.164)。
- 指が画面の撮影モードアイコンに触れています(p.157)。指を画面から放してタッチAFしてください。

タッチAF解除されました

タッチAFで選んだ被写体が認識できなくなりました(p.86)。

バッテリーを交換してください(p.16)

画像がありません

カードに表示できる画像が入っていません。

保護されています(p.118) ■

認識できない画像です/互換性のないJPEGです/画像が大きすぎます/再生で きません(AVI)

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

拡大できない画像です/回転できない画像です/処理できない画像です/登録できない画像です/処理できません/指定できない画像です

- 非対応の画像は、拡大(p.112)、お気に入り設定(p.122)、回転(p.124)、編集(p.125~129)、起動画面への登録(p.139)、カテゴリー分け(p.121)、印刷指定(p.134)はできません。
- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、拡大、回転、編集、起動画面への登録、カテゴリー分け、印刷指定はできないことがあります。
- 動画は、拡大(p.112)、編集(p.125~129)、印刷予約(p.133)、起動画面への 登録(p.139) はできません。

指定枚数の上限を超えています

- 印刷指定の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚以下にします(p.135)。
- 印刷指定を正しく保存できませんでした。指定枚数を減らして、もう一度指定します (p.135)。

通信エラー

カードに大量の画像(1000枚程度)があるため、パソコンに画像を取り込んだり印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー(市販品)を使います。印刷するときは、プリンターのカードスロットにカードを差して印刷します。

ファイル名が作成できません

 カメラが作成しようとしたフォルダや画像と同じファイル名があるとき、画像番号が 最大値になっているときは、フォルダや画像が作成できません。[ff] メニューで [画像番号]を[オートリセット]に変えるか(p.140)、カードを初期化します(p.51)。

レンズエラーを検知しました


- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使 うと表示されることがあります。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の相談窓口へご相談ください。

カメラがエラーを検知しました(エラー番号)

- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、エラー番号(Exx)の番号を控えて、別紙の相談窓口へご相談ください。

画面の表示内容一覧

撮影時(情報表示あり)




- ① 撮影モード (p.42)
- ② カメラ位置*
- ③ ホワイトバランス (p.76)
- ④ マイカラー (p.79)
- ⑤ i-コントラスト (p.91)
- ⑥ ドライブモード (p.78)
- ⑦ 露出補正 (p.71)
- ⑧ 手ブレ警告 (p.155)
- ⑨ バッテリー残量表示
- (p.16)⑩ 圧縮率 (画質) (p.73)
- /記録画素数 (p.73、 99)

- ① 静止画:撮影可能枚数 (p.16, 74)
 - 動画:撮影可能時間 (p.31, 99)
- ⑫ Eye-Fi通信状態 (p.153)
- ⑬ AFフレーム (p.25)
- (4) スポット測光枠 (p.89)
- ⑤ フォーカスゾーン (p.72)、 AFロック (p.87)
- ⑩ デジタルズーム倍率 (p.65)、デジタルテレコン
- バーター (p.66) ⑦ ストロボモード
 - (p.64, 71, 93)

- (B) 赤目自動補正(p.92)
- 19 セルフタイマー (p.68, 80, 81)
- 20 日付写し込み (p.67)
- ② 撮影ガイド (p.147)
- ② AEロック (p.90)、 FEロック (p.90)
- 23 シャッタースピード
- 24 絞り数値
- ② 測光モード (p.89)
- 26 ISO感度 (p.75)
- ② ズームバー (p.24)
- 28 目つむり検出 (p.92)
- 29 エリア設定 (p.142)
- 30 手ブレ補正 (p.147)
- * 🏚:通常、🏚 🧯:カメラを縦位置に構えたとき 撮影時にカメラの向きを検知して最適な撮影ができるよう制御され、再生時には、カ メラが縦向きでも横向きでも、画像が自動的に回転して正位置で見ることができます。 ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことがあります。

再生時 (詳細情報表示)



- ① 印刷予約 (p.133)
- ② マイカテゴリー (p.121)
- ③ 撮影モード (p.42)
- ④ ISO感度 (p.75)
- ⑤ 露出補正量 (p.71)、 露出シフト量 (p.100)
- ⑥ ホワイトバランス (p.76)
- ⑦ ヒストグラム (p.44)
- ⑧ 画像編集 (p.125~ 129)
- ⑨ 圧縮率 (画質) (p.73)、 ⑱ ストロボ発光 (p.71) MOV (動画)

- ⑩ 記録画素数 (p.73)
 - ⑪ Eye-Fi転送済みファイル (p.153)
 - ⑩ バッテリー残量表示 (p.16)
 - 13 測光モード (p.89)
 - (4) フォルダ番号-画像番号 (p.140)
 - ⑤ 再生画像番号/総画像数 29 お気に入り (p.122)
 - (16) シャッタースピード
 - ⑰ 絞り数値、画質(動画) (p.99)

- 19 i-コントラスト (p.91、 128)
- 20 フォーカスゾーン (p.72)
- ② ファイルサイズ (p.74)
- 22 静止画:記録画素数 (p.74)
- 動画:撮影時間 (p.99) ② 保護 (p.118)
- 25 マイカラー (p.79、127)
- 26 赤目補正 (p.92、129)
- ② 撮影日時 (p.20)

日ごろの取り扱いについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録 した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、メガネ拭きなどのやわらかい 布で拭きとってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでく ださい。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでください。
- レンズにゴミがついているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の相談窓口にご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露(水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。バッテリー、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。

撮影機能/FUNC.メニュー 一覧

	撮影モード			ď	.	
機能		AUTO	P	ą	<u>Z</u> A	R
露出補正 (p.71) / 露出シフト ((p.100)	-	0	0	0	0
	Ş A	0	0	0	0	0
ストロボ (p.64、71、93) *3	\$	-	0	0	0	0
ストロボ (p.64、71、95)	4≛	*1	0	_	*2	-
	%	0	0	0	0	0
-u -a /-	COFF	0	0	0	0	0
セルフタイマー (p.68、80、81)	GO C2	0	0	0	0	0
(β.00; 00; 01)	63	0	0	0	0	0
タッチAF(p.86)	0	0	0	0	0	
AFロック (p.87)	-	0	_	_	_	
AΕロック / FΕロック(p.90、1	-	0	_	_	_	

FUNC.メニュー一覧									
測光方式 (p.89)	(2)	0	0	0	0	0			
则几万式(p.69)	[][]	_	0	_	_	_			
	€FF	0	0	0	0	0			
マイカラー (p.79)	Av An Ase Asw Ap AL AD AB AG AR AC	-	0	-	-	-			
ホワイトバランス (p.76)	AWB	0	0	0	0	0			
ポライドバフラス (p.76)	☀▲★無無品	-	0	_	_	-			
ISO感度(n. 7E)	ISO AUTO	0	0	0	0	0			
ISO感度(p.75)	80 100 200 400 800 1600	-	0	_	_	-			
	A	0	0	0	0	0			
フォーカスゾーン(p.72)	*	-	0	_	_	-			
	A	_	0	_	_	_			
ドライブモード (p.78)		0	0	0	0	0			
(p.78)	밀	_	0	0	0	0			
□ (a 72 00)	L M1 M2 M3 S W	0	0	0	0	0			
記録画素数(p.73、99)	H280 1640 1320	_	_	_	_	_			
圧縮率(画質)(p.73)	44	0	0	0	0	0			
* 1 30c T T + +* 1 4/2 C C 1* Z C 3* Z									

^{*1} 設定不可ただし状況に応じて自動で[入]

^{*2} 設定不可ただし発光時は常時 [入] *3 [M] 固定

Ó										•	,				
186 186		ø		30€	1A1s	a	₫,	S.A.	50	×	*8*	XX	*5	*	ir is
7.71	ĴĽ	63	63	п	, A, C	•		-		,		Nan-C	•	,,	77.73
0	0	0	0	0	_	0	0	_	0	0	0	0	_	0	_
0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	-	_	_	-
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-
-	-	_	_	_	-	_	_	*2	_	-	-	-	*2	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	_	_	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	0	-	_	0	0	0	0	_	0	-	_
_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	0	0	-
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	-

	FUNC.メニュー一覧														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	-	_	_	0	_	-	_	_	_	_	_	-	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	0	-	_	_	_	-	-	-	0	0	0
_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	-
0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	*3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-


○選択可能または自動設定 ―選択不可

メニュー 一覧

⚠ 撮影タブメニュー 一覧

	撮影モード			C	ל	
MW 014		AUTO	Р	Ą	BA	2
機能						
AFフレーム (p.84)	顔優先AiAF	0	0	0	0	
AI > D A (p.04)	一点	_	0	0	0	0
AFフレームサイズ (p.85)	標準 / 小	_	0	_	_	_
デジタルズーム	入	0	0	0	0	0
アンタルスーム (p.65)	切	0	0	0	0	0
(p.03)	テレコン1.7x / テレコン2.1x	0	0	0	0	0
ピント位置拡大 (p.85)	入/切	0	0	0	0	0
サーボAF (p.88)	入/切	*3	0	0	0	0
AF補助光 (p.145)	入/切	0	0	0	0	0
ストロボ設定	赤目自動補正 入/切	0	0	0	0	0
(p.92、145)	赤目緩和ランプ 入/切	0	0	0	0	0
i-コントラスト(p.91)	自動/切	* 5	0	_	_	_
撮影の確認 (p.146)	切 / 2~10秒 / ホールド	0	0	0	0	0
レビュー情報 (p.146)	非表示 / 詳細表示 / ピント確認	0	0	0	0	0
目つむり検出 (p.92)	入/切	0	0	0	0	0
撮影ガイド (p.147)	切 / グリッドライン	0	0	0	0	0
飯泉 / カイト (p.147)	3:2ガイド/両方	0	0	0	0	0
ボタン位置設定 (p.148)		0	0	0	0	0
	切	-	0	0	0	0
チブル (対策 (n. 1.47)	入	0	0	0	0	0
手ブレ補正(p.147)	撮影時	_	0	0	0	0
	流し撮り	_	0	0	0	0
日付写し込み (p.67)	切 / 日付のみ / 日付+時刻	0	0	0	0	0

^{*1} AiAFのみ *2AF枠は表示しない *3 人の動きを検出したときやタッチAF 時は [入]



○選択可能または自動設定 ─選択不可

メニュー 一覧

育 設定タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
消音	する / しない*	p.48
音量	各種操作音を5段階に設定	p.48
音の選択	各種動作音の選択	p.138
機能ガイド	入*/切	p.138
液晶の明るさ	±2の範囲で設定	p.49
起動画面	起動画面の選択と登録	p.139
配色設定	オレンジ* / ブルーグレー / カーキ / ピンク	p.140
カードの初期化	記録内容を初期化して消去	p.22、51
画像番号	通し番号*/オートリセット	p.140
フォルダ作成	毎月*/毎日	p.141
レンズ収納時間	1分* / 0秒	p.141
節電	オートパワーオフ: 入*/切 ディスプレイオフ:10~30秒/1*~3分	p.52、 141、142
エリア設定	自宅/訪問先	p.142
日付 / 時刻	日付/時刻の設定	p.143
ビデオ出力方式	NTSC * / PAL	p.115
タッチ画面調整	タッチ位置の調整	p.144
Eye-Fi設定	Eye-Fi通信の設定(Eye-Fiカード挿入時のみ表示)	p.153
言語	表示言語を選択	p.21
カメラ設定初期化	カメラの設定を初期状態に戻す	p.50

^{*}初期設定

▶ 再生タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
スライドショー	画像の自動再生	p.109
消去	画像の一括消去	p.120
保護	画像の一括保護	p.118
回転	画像の縦横回転	p.124
お気に入り	お気に入りの登録/解除	p.122
マイカテゴリー	画像の分類	p.121
i-コントラスト	静止画の暗い部分やコントラストを補正	p.128
赤目補正	静止画の赤目部分を補正	p.129
トリミング	静止画の切り抜き	p.126
リサイズ	静止画を小さくして保存	p.125
レタッチマイカラー	静止画の色調を変える	p.127
アクティブ再生	入*/切	p.149
スクロール再生	入*/切	p.107
再生開始位置	前回の画像*/最新の画像	p.149
再生効果	フェード*/スライド1/スライド2/切	p.112
タッチアクション設定	ドラッグ操作に再生機能を登録	p.113

^{*}初期設定

凸 印刷タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
印刷	印刷画面を表示	p.132
印刷する画像を指定	印刷する画像を1枚ずつ指定	p.135
すべての画像を指定	すべての画像を印刷する画像に指定	p.136
すべての指定を解除	すべての印刷指定を解除	p.136
印刷の設定	印刷のスタイルを設定	p.134

主な仕様

カメラ部有効画素数	約1410万画素
撮影素子	1/2.3型CCD(総画素数 約1450万画素)
レンズ	4.3 (W) - 21.5 (T) mm
	35mmフィルム換算: 24 (W) – 120 (T) mm
	F2.8 (W) - F5.9 (T)
ズーム倍率	約5.0倍(デジタルズームと合わせて最大20倍相当)
液晶モニター	3.5型TFT液晶カラーモニター(タッチパネル)
	約46.1万ドット、視野率約100%
AFフレームモード	
サーボAF	入/切
撮影距離(レンズ先端より)	通常撮影:5cm~∞(W)、90m~∞(T)
	マクロ:5~50cm (W)
	遠景:3m~∞
	キッズ&ペット: 1m~∞
	メカニカルシャッター・電子シャッター併用
シャッタースピード	
	15~1/3000秒(すべての撮影モードをあわせたシャッター
	スピード範囲)
手ブレ補正	
	評価 / 中央部重点平均 / スポット
露出補正	±2段(1/3段ステップ)
ISO感度	
	オート、ISO80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル
内蔵人トロホ	オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止
中華ストロギョル佐田	*赤目自動補正 / 赤目緩和ランプ / FEロック設定可能
	50cm~3.5m (W) / 90cm~2.0m (T)
飯 彰七一ト	オート/プログラムAE/ポートレート/ナイトスナップ/キッ ズ&ペット/パーティー・室内/オートシャッター(スマイル
	/ ウインクセルフタイマー / 顔セルフタイマー) / ローライト/
	フンポイントカラー / スイッチカラー / 魚眼風 / ジオラマ風 /
	ファンタジーナイト / ビーチ / 新緑・紅葉 / スノー / 打上げ花
	火/長秒時撮影/動画
	動画モード: スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカ
	ラー
連続撮影	約0.7枚/秒
セルフタイマー	10秒 / 2秒 / カスタム
i-コントラスト	自動 / 切
記録媒体	SDメモリーカード/SDHCメモリーカード /SDXCメモリー
	カード / MMCカード / MMCplusカード / HC MMCplus
	カード
ファイルフォーマット	DCF準拠*、DPOF対応(Version1.1)
	*DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化され
	た規格「Design rule for Camera File system」の略称で
	す。

_
データタイプ
動画: MOV (画像: H.264、音声: リニアPCM (モノラ ル))
記録画素数 (静止画)ラージ: 4320×3240画素、ミドル1: 3456×2592画素
ミドル2:2592×1944画素、ミドル3:1600×1200画素
スモール:640×480画素、ワイド:4320×2432画素
(動画)1280×720画素(30フレーム/秒*)
640×480画素(30フレーム/秒*)
320×240画素 (30フレーム/秒*)
*30フレーム/秒は本機では29.97フレーム/秒です。
圧縮率 (静止画)ファイン / ノーマル
撮影可能枚数(CIPA準拠)約220枚
再生機能
拡大再生/絞り込み再生/スライドショー/アクティブ再生/
スクロール再生 / 連想再生 / タッチアクション
編集機能消去 / 保護 / マイカテゴリー / リサイズ / レタッチマイカラー / i-コントラスト / トリミング / お気に入り / 回転 / 赤日補正
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ダイレクトプリント方式 PictBridge対応
インターフェースデジタル入出力:Hi-Speed USB(mini-B互換)* HDMI(HDMIミニコネクター)
RDIVII(RDIVIIミーコネグター) アナログ音声出力:モノラル*
アナログ映像出力:NTSC/PAL切り換え可能*
*デジタル/音声・映像一体型専用コネクター(メス)
通信プロトコル設定 MTP、PTP
電源バッテリーパックNB-6L (専用リチウムイオン充電池)
ACアダプターキットACK-DC40
動作温度 0~40℃
動作湿度10~90%
大きさ (CIPA準拠) 99.3×55.7×22.0mm
質量 (CIPA準拠)
約137g (本体のみ)

主な仕様

バッテリーパックNB-6L

形式......リチウムイオン充電池 公称電圧 DC3.7V 公称容量 1000mAh 充放電回数 約300回 使用温度 0~40℃ 大きさ 34.4×41.8×6.9mm 質量 約21g

バッテリーチャージャー CB-2LY

定格入力......AC100~240V(50/60Hz)、0.085A(100V)~0.05A (240V)

大きさ......58.6×86.4×24.1mm

質量......約70g

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで 最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。 詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照く ださい。

n ホームページ:http://www.jbrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

索引

液晶モニター →画面

【英数字】	エラー表示	
3:2 ガイド147, 161	遠景撮影	72
AC アダプターキット38, 152	音	48
AE ロック90, 100	[+1]	
AF →ピント合わせ	【か】	
AF フレーム25	カード	
AF ロック87	撮影できる時間	
AV ケーブル 2, 114	撮影できる枚数 初期化	19, 74
DIGITAL CAMERA	海外で使う	
Solution Disk2	四転	
DPOF133, 134	顔セルフタイマー	
FE ロック90	顔優先 AiAF	
FUNC. メニュー	拡大表示	
基本操作45	MAC 24 / Mac 2 / Mac	
一覧164	画質 →圧縮率	
ISO 感度	画像	
i- コントラスト91, 128	消す	29 120
L 判74 MMC/MMCplus/	用生 →見る	25, 120
HC MMCplus カード →カード	表示時間	146
PictBridge (ピクトブリッジ)132	編集 →編集	
SD/SDHC カード →カード	保護	
30/30/10/3 1: -73 1:	画像番号	
【あ】	家庭用電源	152, 153
アイコン位置変更148	カメラ	4.0
赤目	構えかた 設定初期化	
緩和145	画面	50
自動補正92	画画 言語表示	21
補正129	表示一覧	
アクセサリー37	表示の切り換え	
アクティブ再生28, 149	キッズ&ペット(シーンモート	
圧縮率(画質)73	魚眼風 (シーンモード)	
色あい(ホワイトバランス)76	記録画素数 (画像の大きさ)	
印刷132	グリッドライン	
印刷指定 (DPOF)134	消す	29. 120
印刷予約(DPOF)133	言語表示	21
インターフェースケーブル2	故障	
ウインクセルフタイマー61		
打上げ花火 (シーンモード)56		

[さ]	ソフトウェア
サーボ AF 88	DIGITAL CAMERA
再生 →見る	Solution Disk2
再生効果112	ソフトウェアガイド2
再生ボタン27. 42	パソコンへの取り込み33
撮影ガイド147	[<i>†</i> =]
撮影日時 →日付/時刻	ダイレクトプリント132
撮影枚数16,74	タッチ14
ジオラマ風(シーンモード)58	タッチ AF24, 86
絞り込み再生108	タッチアクション設定113
シャッターボタン23	タッチ位置調整144
消去 →消す	タッチパネル14
初期化 →カード、設定初期化	ダブルタッチ14
初期状態 →設定初期化	端子35, 114, 132, 152
白黒画像79	長秒時撮影 (シーンモード)94
新緑/紅葉 (シーンモード)55	デジタルズーム65
スイッチカラー	デジタルテレコンバーター66
(シーンモード)96, 98	手ブレ
ズーム24, 30, 65	テレビで見る114
ズームバー24	電源 →バッテリー、AC アダプター
スクロール再生107	キット
ストラップ2, 14	電池 →日付/時刻(日付/時刻用電
ストロボ	池)
常時発光71	動画
スローシンクロ93	画質 (フレーム数)99
発光禁止	記録画素数99
スノー (シーンモード)56	撮影時間31,99
スマイル	編集103
スライドショー109	見る(再生)32, 102 モード98
世界時計142	留め具14
設定初期化50 節電	ドラッグ14
即电	トリミング (画像の切り抜き) 126
セレフタイマー	1 ブニブブ (国家の切り扱き)120
10 秒セルフタイマー68	[な]
2 秒セルフタイマー80	ナイトスナップ (シーンモード)55
ウインクセルフタイマー61	日時 →日付/時刻
顔セルフタイマー62	
タイマー時間と撮影枚数を	[は]
変える81	パーティ/室内(シーンモード)55
全消去120	はじめよう!おうちプリント2
測光モード89	

バッテリー	【ま】
充電15	マイカテゴリー12
節電 52, 141, 142	マイカラー79
バッテリーチャージャー2, 15	マクロ撮影72
日付/時刻用電池21	まとめて消す120
花火 →打上げ花火	マニュアル
ビーチ (シーンモード)55	ホワイトバランス76
ピクトブリッジ(PictBridge)132	見る
ヒストグラム44	1 枚表示 27
日付/時刻	インデックス表示106
画像への記録67	拡大表示112
設定20	スクロール再生10
日付/時刻用電池21	スライドショー109
変更143	テレビで見る114
ビデオ →動画	メニュー
表示言語21	一覧166
ピント合わせ	メモリーカード →カード
AF フレーム25	モードスイッチ 42
AF フレームモード84	
AF ロック87 サーボ AF88	[5]
タッチ AF86	ランプ42, 44, 14!
ピント位置拡大85	リサイズ (画像を小さくする)12!
	リストストラップ →ストラップ
ファンタジーナイト (シーンモード)59	レタッチマイカラー12
フォーカスチェッカー111	連想再生11
フォーカスロック82	連続撮影(連写)78
フォーマット	ローライト (シーンモード)5!
(カードの初期化)22, 51	露出
付属品 →アクセサリー	AE ロック90, 100
プリンター132	FE ロック90
プリント →印刷	シフト100
プログラム AE70	補正7
編集	74-1
i- コントラスト128	(わ)
赤目補正129	ワイド (記録画素数)73, 74
トリミング (画像の切り抜き)126	ワンポイントカラー
リサイズ(画像を小さくする)125	(シーンモード)95, 98
レタッチマイカラー127	
ポートレート (シーンモード)54	
保護 118	

ホワイトバランス(色あい)......76

МЕМО

MEMO

МЕМО

補修用性能部品について

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)なお、弊社の判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合もあります。

妨害電波自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

商標、ライセンスについて

- DCFは、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- SDXCロゴはSD-3C,LLC.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
- 本機器は、Microsoftからライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * 規定により英語で表記しています。

このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- 内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、別紙の相談窓口までご連絡ください。
- このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。



キヤノン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター 050-555-90005

受付時間: 平日 9:00~20:00/土・日・祝日 10:00~17:00 (1月1日~1月3日は休ませていただきます)

- ※ 海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は、 043-211-9630をご利用ください。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

Li-ior